

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

- Reprodução de CD MP3/WMA
- USB Directo

MCM700



Som puro num design elegante

com reprodução por USB Directo

Satisfaça todas as suas necessidades de áudio com o elegante e compacto Sistema Micro Hi-Fi MCM700 com reprodução por USB directo. Admire a unidade central com acabamento espelhado enquanto desfruta do som de alta qualidade proporcionado pelos elegantes altifalantes com acabamento em madeira.

Prazer de audição ilimitado

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- 2 x 80 W RMS/2 x 160 W potência musical

Design que se mistura com a decoração interior

- Altifalantes elegantes em madeira
- Design de componentes topo de gama

PHILIPS

Destques

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de

definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão!

Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Design de componentes topo de gama

O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 80 W RMS, Potência musical de 2 x 160 W
- Melhoramento do som: Nível de volume, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, Tweeter piezoelétrico

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- RDS: Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM

- Entrada Aux: 2x(L/R)/ RCA
- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 24 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 208 x 156 x 268 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 145 x 230 x 215 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 475 x 275 x 330 mm
- Peso incl. embalagem: 10,35 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com