

Philips
Klasik mikro m¼zik sistemi

• Teyp

MCM207



Sesin tutkusu

M¼kemmел m¼zikle rahatlayın

Philips klasik mikro m¼zik sistemi ile m¼kemmел ses deneyiminin keyfini ıkarın. USB Direct veya MP3 baęlantısını kullanarak en sevdięiniz MP3/WMA m¼ziklerini dinleyin. Her zaman modaya uygun klasik tasarına sahip aęşap kaplama şık hoparl¼rler.

Birden fazla kaynaktan m¼zięin keyfini ıkarın

- Taşınabilir m¼zik alma iin MP3 Link
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW alın
- MP3/WMA m¼zik alma iin doęrudan USB
- Otomatik durdurmalı kasetalar

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- En iyi m¼zik stili ayarları iin Dijital Ses Kontrol¼
- Daha derin ve etkili bir ses iin Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 10W RMS toplam ıkış g¼c¼

Kullanım kolaylıęı

- Rahat eriřim iin motorlu CD y¼kleyici
- Ama ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknoloji kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

10W RMS



Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Motorlu CD yükleyici

Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan disk izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses

kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın



Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. İnternet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W müzik gücü
- Ses geliştirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüleri: 3,5" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Kaset teknolojisi: mekanik
- Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Ses kaydı

- Kayıt ortamı: teyp
- Teyp kaydı geliştirilmesi: otomatik kayıt seviyesi, CD eşzamanlı kayıt başlatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo, MW
- İstasyon hafızaları: 30
- Anten: FM sabit helezon anten, MW anteni
- Tuner geliştirilmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
- Uzaktan kumanda
- Diğerleri: Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 5,1 kg
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 146 x 140 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 232 mm
- Ana ünite derinliği: 227 mm
- Ambalaj genişliği: 370 mm
- Ana ünite yüksekliği: 232 mm
- Ambalaj yüksekliği: 275 mm
- Ana ünite genişliği: 152 mm
- Ambalaj derinliği: 330 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50/60 Hz
- Güç kaynağı: 110 - 240 V

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com