

Philips
Multimediehögtalare 5.1

MMS260



Övertygande kvalitetssurroundljud

5.1-kanalens ljudupplevelse

Med 80 W uteffekt för musik och DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare återgivning av låga toner ger de högpresterande 5.1-kanals datorhögtalarna MMS260 dig en multimedieupplevelse som är mer omslutande än någonsin tidigare.

Upplev äkta multimedia

- Lätt att ansluta till en stationär eller bärbar dator
- Kompatibel med alla ljudkällor (musik, spel, film och Internet)
- 5.1-kanalsljud för Dolby Digital®- och EAX®-återgivning

Din dator har aldrig låtit så bra

- Upplev datorljud med samma kvalitet som på din vanliga stereo
- Mer än 75 års erfarenhet av ljud

Hör varenda detalj

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- Subwoofer för djupa bastoner och satellithögtalare för klara toner
- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering
- Trähölje för kvalitativ basåtergivning

Lättanvänd

- Den magnetiska avskärmningen eliminerar distorsion på datorbildskärmar
- Med hjälp av märkta och färgkodade kontakter kan du sätta igång direkt

PHILIPS

Funktioner

Superljud på datorn

Under 75 år har Philips producerat det senaste inom ljud och har använt den erfarenhet till att skapa ljudprodukter för datorer med samma prestanda som våra prisbelönta homeaudiosystem.

75 års erfarenhet av ljud

Philips utvecklade CD-spelaren, ledde den grupp som skrev specifikationen för USB-ljud och har producerat miljontals ljudsystem, hemunderhållningspaket och TV-apparater under de senaste årtiondena. Philips är en ledare inom innovation på det här området, och du kan lita på att vi skapar datorljuds-system med högsta ljudkvalitet.

Musik, spel, filer och Internet

Alla typer av ljudkällor (musik, spel, film och Internet) kan spelas upp. Nu blir multimedieupplevelsen mer engagerande än någonsin, oavsett vad du vill lyssna på.

5.1-kanalsuppspelning

5.1-kanalsljud för återgivning från Dolby Digital®- och EAX®-ljudkällor

För stationär eller bärbar dator

Kan anslutas till antingen en stationär eller bärbar dator

Subwoofer + satellithögtalare

Audiosystemet är uppdelat på en subwoofer som är optimerad till att ge basfrekvenser, och satellithögtalare som är optimerade för medelhöga och höga frekvenser. Resultatet är ett kraftfullt fullregistersystem med alla frekvenser, från djupa bastoner till kristallklara, höga toner med minimal distorsion.

Digital Dynamic Bass Boost



DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.

Subwoofer i trä

Subwoofer-höljet är gjort i trä vilket gör den stabilare och förbättrar akustiken.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är

akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Snabb inställning



Färgkodade kablar, tydlig märkning och lättförståelig dokumentation innebär att du kommer igång på några minuter.

Magnetisk avskärmning

Eftersom de kraftiga magneterna i högtalarna är magnetiskt avskärmade, finns det ingen risk för bilddistorsion eller skador när de placeras nära datorns bildskärm eller TV:n.

Specifikationer

Ljud

- Basförbättring: Digital Bass Boost
- Uteffekt (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Musikeffekt: 80 W
- Volymkontroll: Analog volymkontroll
- Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare

- Högtalare: Magnetiskt avskärmd LSB
- Frekvensområde för satellithögtalare: 200-20 000 Hz Hz
- Frekvensomfång för subwoofer: 20-200 Hz Hz

Anslutningar

- Kabellängd: 2 m
- Anslutning: 3 x 3,5mm
- Effekt: AC-adapter 18V

Bekvämlighet

- Strömindikator

Effekt

- Power LED-indikator: Blå

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Höjd: 247 mm
- Kvantitet: 1
- Längd: 356 mm
- Bruttovikt: 6.34 kg
- Bredd: 245 mm
- Taravikt: 0.4 kg

Yttre kartong

- 12NC: 908210002954
- Bruttovikt: 13.48 kg
- Taravikt: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Höjd: 375 mm
- Kvantitet: 2
- Längd: 475 mm
- Bredd: 340 mm



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com