

Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®
Ružová

BT51P



Vytvorte priestor na tanec

Vyjdite von so svojou hudbou vďaka Bluetooth reproduktoru, ktorý sa zmestí do vrecka. Tento malý reproduktor vám poskytne šesť hodín prehrávania a ostrý zvuk, dokonca aj pri maximálnej hlasitosti. Bezdrôtový dosah je 10 m. Množstvo priestoru na tancovanie po miestnosti.

Malý reproduktor. Ostrý zvuk pri vysokej hlasitosti.

- 1,5" reproduktor s plným rozsahom. Ostrý a čistý zvuk
- Funkcia Anti-clipping. Hlasnejšie bez skreslenia
- 5 hodín prehrávania

Vždy pripravené

- Naozaj ľahký. Váži iba 90 g
- Naozaj malý. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Až 10 m bezdrôtový dosah

Jednoduché párovanie. Jednoduché nabíjanie.

- Bluetooth je po zapnutí pripravený na spárovanie
- Nabíjanie cez USB. Kábel micro USB súčasťou balenia

PHILIPS

Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Rýchla inštalácia príručka, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Kábel: Nabijací kábel USB

Kompatibilita

- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: iOS až do 10.2, Bluetooth 4.2 alebo nižšie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Ružová

Prípojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

Príkon

- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 5 hod

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Hmotnosť výrobku: 0,135 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,18 kg

Hlavné prvky

Malý reproduktor. Ostrý zvuk.

S hmotnosťou iba 90 g si sotva všimnete, že nesiete tento malý reproduktor. 1,5" ovládač s plným rozsahom vydáva ostrý a jasný zvuk, a to aj pri zvýšení hlasitosti.

5 hod. prehrávania. USB nabíjanie.

Batéria vám poskytuje 5 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá menej ako 3 hodiny a je ľahké – pomocou priloženého kábla micro USB.

Prípojenie Bluetooth

Spárovanie s vašim Bluetooth zariadením je jednoduché. Stačí zapnúť reproduktor a hneď pripravený na párovanie. Bezdrôtový dosah je 10 m.

Funkcia Anti-clipping

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.



Dátum vydania
2022-05-12

Verzia: 8.2.1

12 NC: 8670 001 59444
EAN: 69 51613 99724 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com