

Philips
DVD home theatre-
systeem

DivX Ultra

HTS3115



HDMI™



Verruim uw ervaring

met Surround Sound zoals in de bioscoop

Met dit stijlvolle en compacte, volledig digitale Home Entertainment-systeem kunt u vrijwel elke disc afspelen in hoogwaardige Dolby- of DTS-meerkanaals geluid. Ga zitten en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring bij u thuis.

Geweldige geluids- en beeldprestaties

- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
- Video upscaling voor een betere resolutie van maximaal 1080i
- High definition JPEG-weergave van afbeeldingen in de werkelijke resolutie
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe, natuurlijke afbeeldingen

Speelt alles af

- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations
- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muziek: CD, MP3-CD, CD-R/RW en Windows Media™ Audio
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's

Snelle en eenvoudige installatie

- Hoge torenluidsprekers voor een nog indrukwekkender geluid

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- **D/A-converter:** 12-bits, 108 MHz
- **Beeldverbetering:** High Definition (720p, 1080i)

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 96 kHz
- **Frequentierespons:** 30 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** > 65 dB
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Geluidsverbetering:** Klasse 'D' digitale versterker
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 4 x 75 W, 2 x 100 W
- **Totaal geluidsvermogen (RMS):** 500 W

Videoweergave

- **Media afspelen:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- **Compressieformaten:** MPEG-2, MPEG-1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** PAL, NTSC

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, CD-R/RW
- **Compressieformaat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps en VBR

Luidsprekers

- **Satellietluidspreker:** Magnetisch afgeschermd voorzijde
- **Frequentie van satellietluidsprekers:** 120 - 20.000 Hz
- **Satellietluidsprekerimpedantie:** 8 ohm
- **Satellietluidsprekers:** 3 inch full-range woofer
- **Middenluidspreker:** Magnetisch afgeschermd
- **Gemiddeld frequentiebereik:** 120 - 20.000 Hz
- **Middenluidsprekerimpedantie:** 4 ohm
- **Middenluidsprekers:** 3 inch full-range woofer
- **Subwoofertype:** Passief
- **Frequentiebereik subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwooferimpedantie:** 4 ohm
- **Subwoofer:** Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** CD-R/RW, DVD+R/+RW
- **Compressieformaat van foto:** JPEG

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Radioband:** FM-zender, MW
- **Aantal voorkeuzenders:** 40

Connectiviteit

- **Andere aansluitingen:** SCART I (CVBS, S-Video/RGB uit), Analoge audio links/rechts in, FM-antenne, MW-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI uit

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Scart-kabel, FM/MW-antenne, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Vermogen

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-bystand:** < 1 W

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 435 x 55 x 329 mm
- **Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D):** 239 x 99 x 69 mm
- **Afmetingen van subwoofer (B x H x D):** 193 x 265 x 339 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 1194 x 436 x 412 mm
- **Gewicht van de middenluidspreker:** 0,72 kg
- **Diepte van de voorluidspreker:** 249,8 mm
- **Hoogte van de voorluidspreker:** 1104 mm
- **Gewicht van de voorluidspreker:** 3,3 kg
- **Breedte van de voorluidspreker:** 249,8 mm
- **Diepte van de achterluidspreker:** 99 mm
- **Hoogte van de achterluidspreker:** 359 mm
- **Gewicht van de achterluidspreker:** 1,15 kg
- **Breedte van de achterluidspreker:** 100 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 2,96 kg
- **Gewicht van de subwoofer:** 3,64 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 21,4 kg

Productkenmerken

HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling tot 1080i

Video Upscaling verhoogt de resolutie van de SD-videosignalen (Standard Definition), waarvan DVD gebruikmaakt, naar HD (High Definition). Hierdoor ziet u meer details dankzij een scherper en levensechter beeld. Het verkregen HD-video-uitgangssignaal kan worden doorgestuurd naar een HD-scherm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Directe weergave vanaf USB

U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Meerdere filmformaten met DivX

Het apparaat speelt bijna elk discformaat af en zorgt dan ook voor optimaal kijkplezier.

High Definition JPEG-weergave

Met High Definition JPEG-weergave kunt u uw foto's bekijken op uw televisie met een resolutie tot twee megapixels. U kunt uw digitale foto's nu bekijken in volledige helderheid, zonder kwaliteits- of detailverlies. U kunt ze delen met vrienden en familie in uw eigen woonkamer.

Muziek: Windows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Hoge torenluidsprekers

12-bits/108-MHz Video DAC

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

DivX Ultra-gecertificeerd

De DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 1.1.6

12 NC: 8622 810 13672
EAN: 87 10895 97953 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com