

Philips
entertainmentsysteem met
dock

Dock voor iPod/iPhone



DCM129

Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

Sluit uw iPod aan op de DCM129 voor een uitstekende geluidskwaliteit en geniet van muziek zoals u het graag hoort. 20 voorkeuzenders voor snelle en nauwkeurige afstemming.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Eenvoudig te gebruiken

- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod
- Compact ontwerp

PHILIPS

Kenmerken

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-

frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen



Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit. Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt het automatisch opgeladen.



Publicatiedatum
2014-03-02

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91241
EAN: 87 12581 64878 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 4 W RMS
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken, iPhone opladen
- Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Gemak

- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LED
- Kleur van achtergrondverlichting: Groen
- Achtergrondverlichting

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding, FM-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 13 toetsen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
148 x 233 x 230 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
134 x 230 x 152 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,2 kg

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S