

飛利浦  
DVD 家庭劇院系統



HTS3569



## 強勁的環繞、高解析度影像

配備木質喇叭

放鬆心情用此時髦先進的全數位系統享受壯觀的家庭劇院體驗。為您帶來卓越的環繞音效感受，還可播放 USB Flash Drive 隨身碟和可攜式媒體播放器上的音樂。

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 音效最純淨天然的木質喇叭
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- Clear Voice 可傳遞電影與音樂當中更多的人聲細節

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片

### 容易安裝及使用

- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 焦點

## HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

## DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

## DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

## 卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

## 全部都能播放

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。

## EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

## 全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

## 高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 總功率 (RMS): 1000 W
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 180-14000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 音效系統: DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定: 搖滾, 動作, 古典, 演唱會, 劇情, Lounge, 遊戲, 運動

## 影片播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

## 播放音效

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫質增強: 旋轉, 變焦, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 預設廣播頻道數目: 40
- 選台器波段: FM

## 連線

- 前方 / 側邊接頭: 3.5 公釐麥克風輸入插孔, 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, S 端子輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, AUX 輸入, FM 天線, 容易安裝的喇叭接頭, 數位同軸輸入

## 電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 1 W
- 耗電量: 180 W

## 喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱

- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 聲道
- 中置喇叭驅動器: 1 個 2 吋高音喇叭, 2 個 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

## 配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 360 公釐
- 設備重量: 4.04 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 152 x 1052 x 157 公釐
- 環繞喇叭重量: tbd kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 420 x 142 x 151 公釐
- 中置喇叭重量: tbd kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 352 x 360 公釐
- 重低音喇叭重量: tbd kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): tbd x tbd x tbd 公釐
- 產品含包裝重量: tbd kg

## 外箱

- EAN: 87 12581 39615 2
- 總重: 51.465 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 112.5 x 59 x 74 cm
- 淨重: 44 kg
- 包裝數: 1
- 皮重: 7.465 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 112.5 x 74 x 59 cm
- EAN: 87 12581 39615 2
- 總重: 51.465 kg
- 淨重: 44 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 7.465 kg

## 產品規格

- 纜線長度: 0 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 0 x 0 x 0 cm
- 重量: 0 kg



發行日期 2011-06-06

版本: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37173  
EAN: 87 12581 39615 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com