

Philips  
Radio Vintage

avec connecteur 30 broches

pour iPod/iPhone  
DAB+, FM  
10 W

ORD7300



## La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips combine style emblématique des radios Philips des années 50 et technologies récentes. Elle charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées ainsi que la radio FM et DAB+ avec un son haute fidélité.

### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Son haute fidélité

### Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

### Profitez de la radio numérique DAB+

- DAB pour un son radio cristallin et sans crépitement
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

**PHILIPS**

## Points forts

### DAB



Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

### Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Conception Philetta emblématique



Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

### Son haute fidélité

Son haute fidélité

### Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- Préréceptions: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

## Pratique

- Type d'affichage: LCD

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Cordon

d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni),  
Mode d'emploi, Certificat de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
330 x 150 x 163 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
460 x 250 x 245 mm

## Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 65462 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)