



Philips
Lecteur de CD

DAB
USB
CD
12 W



AZB790

Un son puissant où que vous soyez

avec une puissance de sortie totale de 12 W RMS

Le lecteur de CD portable Philips est une chaîne tout en un qui vous accompagne partout où vous allez. Écoutez de la musique provenant de nombreuses sources : USB, CD, ou encore radio DAB+ et FM.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- DAB+, DAB et FM pour redécouvrir le plaisir de la radio
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Facile à utiliser

- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 12 W

PHILIPS

Points forts

DAB+, DAB et FM

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) va bien au-delà de la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB+ ou DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et, pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la

différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le

format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire

Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Prérélections: FM : 20, DAB : 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto
- DAB/DAB+: Affichage d'infos, Menu
- Type d'antenne: Télescopique

Son

- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Puissance de sortie maximale (RMS): 12 W

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Enceintes - améliorations: Enceinte Bass Reflex 2 voies
- Finition grille de l'enceinte: métal

Pratique

- Type d'affichage: Écran LCD avec rétroéclairage
- type de changeur: haut

Alimentation

- Nombre de piles: 6 x LR20 pour le système principal (non fournies)
- Type d'alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie
- Mode d'emploi

Dimensions

- Poids du produit: 2,6 kg
- Poids (emballage compris): 4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 435 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 170 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 271 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 197 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 311 millimètre
- Largeur de l'emballage: 469 millimètre



Date de publication
2018-05-14

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 47673
EAN: 48 95185 63106 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com