

Philips
Hi-fi-mikrosystem

MP3/WMA

MCM760



Digital musik med direkte CD-ripping

Rip og overfør dine yndlings-CD'er til en MP3-afspiller med det smarte MCM760 Hi-Fi-mikrosystem med høj lyd kvalitet. Enkel optagelse med ét tryk – uden brug af PC! Og du kan nyde din yndlingsmusik på din bærbare MP3-afspiller.

Ubegrænset lytteglæde

- Rip dine yndlings CD'er til MP3
- Digital MP3-optagelse ved ét tryk på en knap - intet behov for en computer
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Gør din lydoplevelse bedre

- Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lyd gengivelse
- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.
- 2 x 75 W (RMS)/2 x 150 W (musik)

Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Rip dine yndlings CD'er til MP3

Du skal blot slutte dit USB-masselagringsenhed til USB-porten på Philips lydsystem, så kan du overføre din yndlingsmusik fra CD'er til din USB-enhed eller MP3-afspiller - med ét tryk og uden brug af computer. Du kan ganske enkelt oprette dine egne MP3-filer via direkte digital MP3-optagelse.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Bånddiskantenhed i Micro system

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180 ° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystallklar og naturlig lyd.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Diskant- og basregulering

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 75 W (RMS)
- Udgangseffekt: 2 x 150 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5,25" basenhed, Bånddiskantenhed, Aftageligt frontstof

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 99 spor, Shuffle-afspilning, Gentag et/album/alle
- ID3 Tag understøttelse
- Ilægningstype: Motordrevet, Skuffe
- kassettebåndoptager-teknologi: Full Logic
- Kasetteafspilningstilstande: Autoreverse, Elektronisk hastighedskontrol, Fuldautomatisk stop, Båndtæller

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Automatisk optageniveau, Synkroniseret cd-optagelsesstart, One-Touch Recording

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling

- RDS: Stationsnavn, Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Nyheder
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Linjeindgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Slumre, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: Hvidt FTD
- Indikationer: Lysdæmper
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM/MW-antenne
- Fjernbetjening: 32 taster med 2 x AA batterier

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 179 x 252 x 340 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 175 x 252 x 196 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- Vægt inkl. emballage: 13,2 kg



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management understøttes ikke.