



Philips Prestigo
Télécommande universelle

PRESTiGo

SRU8008

Une seule télécommande pour une vaste palette de fonctionnalités

Icônes couleur, pour faciliter la navigation et la sélection. Commandez jusqu'à huit appareils, tels qu'un téléviseur, un lecteur/enregistreur de DVD, un disque dur, un décodeur satellite, un tuner, un décodeur numérique et bien d'autres encore.

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande pour TV/magnéto/SAT/DVD/Tuner/CD/AMP/récepteur
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Utilisation intuitive et intelligente

- Écran couleur LCD 3,6 cm (1,4") grande lisibilité
- Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
- Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité

Installation rapide et facile

- Aucun manuel requis pour la configuration
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Ajoutez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires.

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Praticité

- Appareils pris en charge: Téléviseur, Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR, Home Cinéma, DVR, Appareils audio, Digital Media Receiver, Radiodiffusion numérique terrestre ou satellite avec ou sans lecteur de disque dur, Lecteurs/enregistreurs de DVD, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Combinaison DVD et VCR, Console de jeux, Home Cinéma, PC, Projecteur (IR), PVR, CASSETTE, Tuner, Combinaison TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD
- Nombre d'activités: 8
- Macros programmables: Oui, 8
- Indicateur de batterie faible
- Type d'affichage: LCD
- Installation facile: Recherche automatique
- Nombre de touches: 45
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Espagnol
- Manuel - langues disponibles: anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, italien, russe, turc, suédois, norvégien, finnois
- Molette de défilement

Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 10 m
- Apprentissage codes IR

- Nombre de marques dans base de données: Plus de 1 100
- Gamme de fréquences porteuses: 19 kHz - 455 kHz
- Angle de transmission: 90 degré

Puissance

- Nombre de piles: 3
- Type de batterie: AA/LR6 alcaline
- Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Carton externe

- Nombre d'emballages: 2
- Poids brut: 1,22 kg
- Carton externe (l x l x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Poids net: 0,298 kg
- Tare: 0,922 kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 40584 7
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Exemple
- Type d'installation sur étagère: Exemple
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Poids brut: 0,535 kg
- Poids net: 0,149 kg
- Tare: 0,386 kg

Points forts

Écran couleur 3,6 cm (1,4")

Un afficheur LCD couleur de 3,6 cm (1,4") (96 x 67 pixels) est intégré pour faciliter la lisibilité du contenu de l'écran.

Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire pour parcourir le menu de configuration et les pages relatives à l'appareil.

Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Des fonctionnalités supplémentaires

Une méthode améliorée d'ajout de contrôle facilite et accélère la prise en main. Ainsi, plus aucune fonction ne manque !

Interface basée sur les activités

Au lieu de faire fonctionner les appareils un par un, le système de commande basé sur les activités classe les fonctions les plus souvent utilisées par type d'activité, comme « Regarder un film » ou « Écouter un CD ». Lorsqu'un utilisateur sélectionne « Regarder un film » (au lieu de commander individuellement chaque appareil, comme le lecteur de DVD, le téléviseur et le récepteur multimédia), une touche unique regroupe toutes les commandes nécessaires pour commencer à regarder un film : allumer le téléviseur, allumer l'amplificateur et sélectionner l'entrée appropriée, allumer le lecteur de DVD et lancer la lecture.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.



Date de publication
2011-06-07

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com