

Philips Streamium
Bezprzewodowe centrum
muzyczne i stacja

Streamium



WACS7500



Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu — bezprzewodowo

Zgrywaj i przechowuj całą muzykę w wąskim, bezprzewodowym zestawie muzycznym Streamium WACS7500 z dyskiem twardym o pojemności 80 GB, a następnie przesyłaj muzykę w dowolne miejsca w domu. Kolorowe albumy i radio internetowe dodatkowo uprzyjemniają korzystanie z urządzenia.

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy

- Bezprzewodowa transmisja między centrum muzycznym, stacjami i komputerem
- Dysk twardy 80 GB do przechowywania i odtwarzania 1500 płyt CD
- Odtwarzanie muzyki z płyt CD i urządzeń USB
- Słuchaj internetowych stacji radiowych

Prosta nawigacja i sterowanie

- Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt
- Funkcja My Room, My Music: umożliwia słuchanie różnej muzyki w każdym pokoju
- Funkcja Music Broadcast: ta sama muzyka ze wszystkich stacji
- Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu

Wyjątkowa jakość dźwięku

- 80 W RMS (centrum), 30 W RMS (stacja) z głośnikami Super Sound Panel

Możliwość rozbudowy

- Rozszerz swój zestaw, dodając nawet do 5 stacji Wi-Fi

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutralny
- Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Korektor, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Inteligentny korektor
- Moc muzyczna: 160 W
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 20 W + 40 W

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Typy głośników: Głośnik Super Sound Panel, Zintegrowany głośnik niskotonowy, Nieodłączane

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, PCM, bez DRM AAC (m4A)
- Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory nieskompresowane
- Tryb transmisji strum. z dysku twardego: Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zapogr., Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sposób ładowania: Gniazdo
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Zatrzymanie
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Obsługa znaczników ID3
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: HDD
- Prędkość nagrywania: 1 x, 4 x
- Format pliku audio: MP3

Nośnik pamięci

- Pojemność twardego dysku: 80 GB

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 50

Możliwości połączeń

- Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście AUX (centrum/stacja)
- Wyjście audio cinch: Wyjście analogowe (centrum)
- Słuchawki: 3,5 mm
- Antena: Dipol FM
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g)
- Moc: 220–240 V, 50 Hz
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Wł.
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
- System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital Content Management): Oprogramowanie WADM w zestawie
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość montażu naściennego — stacja
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym

Aksesoria

- Przewody: Przewód Ethernet
- CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM z oprogramowaniem WADM i programami narzędziowymi.
- Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy pilot z 2-kierunkowym wyświetlaczem zawierającym 6 linii
- Baterie i akumulatory: 4 x AAA + 2 x AAA
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Akcesoria w zestawie: Antena FM
- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki
- Instrukcja obsługi: Angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, więcej języków na płycie CD

Wymiary

- Waga kartonu zbiorczego: 18,5 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 614 mm x 172 mm x 272 mm
- Waga urządzenia: 8,83 kg
- Wymiary kartonu (szer. x gł. x wys.): 700 mm x 380 mm x 370 mm

Zalety

Bezprzewodowa transmisja z komputera

Dzięki sieci Wi-Fi można cieszyć się ulubionymi piosenkami przesyłanymi z zapisanej na komputerze biblioteki muzycznej do bezprzewodowego centrum muzycznego albo stacji Streamium. Niezależnie od tego, czy kolekcja plików audio jest przechowywana w urządzeniu Streamium, czy na komputerze, można albo tę samą piosenkę odtwarzać w całym domu, albo w każdym pomieszczeniu inną ścieżkę — wybór należy do Ciebie. Nie ma przewodów, nie ma kabli, nie ma problemów. Ciesz się swobodą słuchania wszystkich urządzeń audio w dowolnym miejscu w domu.

Słuchaj internetowych stacji radiowych

Internetowe stacje radiowe nadają swoje audycje za pośrednictwem Internetu. Format MP3 jest jednym z najpopularniejszych formatów. Niektóre internetowe stacje radiowe stanowią część naziemnych lub sieciowych stacji radiowych, a inne są wyłącznie niezależnymi stacjami internetowymi, transmitującymi swoje programy wyłącznie w Internecie. Dzięki internetowym stacjom radiowym możesz cieszyć się dostępem do stacji radiowych online w dowolnym miejscu na świecie, słuchać różnych gatunków muzyki, uzyskiwać informacje, słuchać wiadomości sportowych oraz programów rozrywkowych lub niszowych stacji radiowych w całej Europie.

My Room, My Music

Dzięki funkcji My Room, My Music każdy członek rodziny może wybierać i odtwarzać swoją ulubioną muzykę z kolekcji przechowywanych w centrum muzycznym Streamium. Technologia dostępu dla wielu użytkowników pozwala kilku użytkownikom jednocześnie przesyłać muzykę z bezprzewodowego centrum muzycznego Streamium do stacji. Jedno centrum muzyczne Streamium umożliwi równoległe przesyłanie dźwięku do pięciu stacji — co daje sześć źródeł jednocześnie odtwarzających różną muzykę. W ten sposób każdy z domowników może cieszyć się dowolnie wybranymi utworami we własnym pokoju.

Funkcja Music Broadcast nadaje muzykę do stacji

Zostań DJ-em na własnej imprezie! Z bezprzewodowym centrum muzycznym to nic trudnego. Urządzenie pozwala nadawać muzykę do wszystkich pomieszczeń wyposażonych w bezprzewodową stację audio jednocześnie. Dzięki temu muzykę słychać w niemal całym domu. Doskonały sposób na udane przyjęcie!

Music Follows Me

Dzięki tej funkcji nie musisz już rozstawać się ze swoją ulubioną muzyką, przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego, a także ponownie wyszukiwać i odtwarzać utwór w innym pokoju. Teraz wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk, a Twoja muzyka podąży w ślad za tobą, dokądkolwiek się udasz.



Data wydania 2018-03-30

Wersja: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia
* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego