

Philips
DVD/SACD-soitin

DivX

DVP5505S



Näe, kuule, toista kaikki

Tämä Philipsin DVD/SACD-soitin vakuuttaa epäuskoisimmatkin. Sen monikanavainen Super Audio CD -ääni ja Surround-ääni ovat hämmästyttävää luokkaa – valmistaudu häkellyttäviin elämyksiin!

Vertaansa vailla oleva kuvanlaatu

- Progressive Scan (PAL ja NTSC) tuottaa huipputerävää kuvaa
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan
- 108 MHz:n / 12 bitin videoprosessointi huippuluokan kuvia varten

Puhdas monikanavaääni

- Monikanavainen Super Audio CD -toistolla uppoudut musiikkiin täysin
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Sisäiset DD- & DTS-dekoodereilla Dolby Digital ja DTS

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musiikki: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvaanparannus: Progressive Scan -toiminto, Smart Picture -asetus

Ääni

- D/A-muunnin: 192 kHz, 24-bittinen
- Signaali/kohina-suhde: 100 dB
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Äänenparannus: 3D Virtual Surround, Yökuuntelutila, Smart-ääni

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videotila), DVD-Video
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: PCM, MP3, Musiikki: Windows Media™ Audio
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD-stereo, SACD-monikanava
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-kuva Levyt

- Kuvaanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvaanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- Muut liitännät: Scart, Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Monikanavainen analoginen ääni, Digitaalinen koaksiaalilähtö

Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, puola

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 220 - 240 V
- Virrankulutus: 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- Paristot: 2 x AA
- Johdot: Ei mitään
- Kaukosäädin: 3139 258 70081
- Takuukortti
- Käyttöopas: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 37 x 265 mm
- Laitteen paino: 2 17 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 490 x 82 x 352 mm
- Paino pakattuna: 3 45 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

Progressive Scan (PAL ja NTSC)

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tuloksena on tarkka ja häiriötön kuva.

Scart-johdon RGB-tulo

RGB-tulo Scart-johdossa toimii laadukkaana ja helpokäyttöisenä videolähtöliitintäänä

108 MHz:n / 12 bitin videokuva

Videokuvan ylinäyteistys korjaa kuvavääristymiä parantaen kuvanlaatua merkittävästi. Tämän tekniikan avulla normaalista 13,5 MHz:n videosaatista voidaan ottaa näyte jopa 8-kertaisella taajuudella.

Monikanavainen Super Audio CD

SACD-monikanavatoisto on uuden sukupolven musiikkiformaatti, joka tuottaa huippulaadukkaan äänen. Monikanavainen 5.1 Surround -ääni ja kaksisuuntainen CD-yhteensopivuus takaavat ainutlaatuisen äänentoiston ja nautinnollisen kuuntelukokemuksen.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

192 kHz:n näyteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Sisäiset DD- & DTS-dekooderit

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen. Se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman.

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: SACDWindows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-laitteeseen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.

