

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3-/WMA-CD-avspilling

USB Direct

MCM277



Unik design med veggmontering

med USB Direct-avspilling

Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MCM277 med dynamisk kvalitetslyd og en elegant design med MP3/WMA-CD- og USB Direct-avspilling med mulighet for veggmontering.

Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Praktisk linje-inn-jack for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital stasjonssøking med 40 forvalg for ekstra brukervennlighet.

Se platen rotere

- Frontmotorisert CD-dør med visningsvindu
- Lekker og fleksibel veggmonteringsdesign

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 watt musikk effekt
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 40 programmerbare spor, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Front, Motorisert
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling
- Forhåndsinnstillinger: 40

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Skruer for veggmontering, to stk., Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 24 taster
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 160 x 269 x 90 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 194 x 269 x 90 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 310 x 314 x 238 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,5 kg

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2010-07-03

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com