

Philips  
5.1-es házimozsi

DVD  
USB 2.0

HTD3540



## Erőteljes surround hangzás a kompakt hangsugárzókból

### Házimozsi hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTD3540 házimozsi-rendszerrel. Erőteljes, 300 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és HDMI-n keresztül közel tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás 1080p-re.

#### **Nagyszerű hangélmény**

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

#### **Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét**

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

#### **Az otthoni moziélmény fokozása érdekében**

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

# PHILIPS

# Fénypontok

## Dolby Digital



Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

## Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

## Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást

és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX<sup>®</sup> támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

## HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítania, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen

zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

## Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zenészárait a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

## 300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez



# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 50 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 50 W
- Tallboy hangszugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 50 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 50 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 2 db szatellitsugárzó, 2 Tallboy hangszugárzó
- Meghajtók centersugárzónként: 1 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Meghajtók Tallboy hangszugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Tallboy hangszugárzó impedanciája: 4 ohm
- Tallboy hangszugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Kép/Kijelző

- Képjavitás: Video-felkonvertálás

## Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

## Állókép lejátszása

- Képjavitás: Elforgatás, Nagyítás
- Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Kép: JPEG, BMP, GIF
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód

- egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerekészlet
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC)

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Audiobemenet, Nagy sebességű USB
- Hátdoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, AUX IN 1

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

## Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 50 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangszugárzó-állvány
- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, AAA elem (x1), Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató, Használati útmutató CD ROM-on

## Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- A főegység tömege: 2,4 kg
- Center hangszugárzó (sz x ma x mé): 185 x 90 x 82 mm
- Center hangszugárzó tömege: 0,35 kg
- Center hangszugárzó kábelének hosszúsága: 1,2 m
- Elülső hangszugárzó (sz x ma x mé): 85 x 159 x 80 mm
- Elülső hangszugárzó tömege: 0,35 kg
- Elülső hangszugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Tallboy hátsó hangszugárzó (sz x ma x mé): 220 x 1006 x 220 mm
- Hátsó hangszugárzó tömege: 1,6 kg
- Hátsó hangszugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
- Mélynyomó tömege: 2,6 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 2 m

## Külső karton

- EAN: 87 12581 67785 5
- Bruttó tömeg: 12,42 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 90,5 x 37,7 x 26,1 cm
- Nettó tömeg: 11,01 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Tárátömeg: 1,41 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 90,5 x 26,1 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67785 5
- Bruttó tömeg: 12,42 kg
- Nettó tömeg: 11,01 kg



Kiadás dátuma  
2016-04-04

Verzió: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00291  
EAN: 08 71258 16778 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Tárátömeg: 1,41 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Tömeg: 2,2 kg

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX Networks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.