



Philips
Microcadeneta

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Máx. 70 W



BTD2180

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

Escucha toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth®. La microcadeneta de Philips también reproduce DVD, títulos en DivX, CD y CD de MP3. Disfruta de tus contenidos favoritos con estilo.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Fácil de usar

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras
- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Funciones del despertador y temporizador

Disfruta de tu música y películas favoritas

- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin en tu hogar

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y

con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin



Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin en tu hogar

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control digital del sonido
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces

- Altavoz: Tweeter de cúpula con woofer de 4"

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción desde parada
- Región DVD.: 2
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Parar

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3
- Soporte para reproducción: CD de imágenes, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo

- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- Presintonías: 20

Conectividad

- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), Componente Y Pb Pr (cinch)
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Micrófono: Conexión para micrófono

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Cable de alimentación de CA
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Mando a distancia

Dimensiones

- Peso bruto: 6,7 kg
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 185 mm
- Alto del altavoz principal: 260 mm
- Profundidad del embalaje: 208 mm
- Altura del embalaje: 315 mm
- Anchura del embalaje: 663 mm

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2017-01-01

Versión: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com