



Philips  
Original boomboks

Bluetooth®  
FM  
USB-dokk for avspilling/lading  
12 W



OST690



## Trådløs musikk fra smarttelefonen

med denne boomboksen

80-tallet er tilbake! Denne boomboksen i retrostil har ikke bare det riktige utseendet, men spiller også musikk på en bedre måte. Bluetooth-streaming, linjeinngang for lyd og USB direct gir deg alle mulighetene du trenger, samt USB-lading og et innebygd oppbevaringsrom

### Nyt musikken trådløst

- Stream musikkbiblioteket ditt via Bluetooth

### Nyt musikk fra ulike kilder

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner
- FM digital stasjonssøking
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

### Lett å bruke

- Innebygd rom for lading av smarttelefonen

### Fyldig og klar lyd

- 12 W total utgangseffekt
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

# PHILIPS

Original boomboks  
Bluetooth® FM, USB-dokk for avspilling/lading, 12 W

# Høydepunkter

**Stream musikkbiblioteket ditt**  
Stream musikkbiblioteket ditt via Bluetooth

**FM digital stasjonssøking**



FM digital stasjonssøking

**Lyd inn (3,5 mm)**



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

**USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format**



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

**dynamisk bassforsterking (DBB)**



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



OST690/10

# Spesifikasjoner

**Trådløs Bluetooth®-teknologi**

- Versjon: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

**Lydavspilling**

- Bluetooth-modus: Play/pause, Forrige/neste
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle
- Programmerbare spor: 20

**Tilkoblingsmuligheter**

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

**Tuner/mottak/overføring**

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

**Lyd**

- Lydforbedring: bassreflekssystem, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 12 W maks.
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)

**Høyttalere**

- Innebygde høyttalere: 2
- Høyttalerdiameter: 4"

**Anvendelighet**

- Skjermtype: LED
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

**Tilbehør**

- Nettledning
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Garanti: Garantihefte

**Drift**

- Antall batterier: 6 x LR14/C-cell (følger ikke med).
- Strømnett: 220–240 V 50/60 Hz

**Mål**

- Emballasjedybde: 146 millimeter
- Emballasjehøyde: 275 millimeter
- Emballasjebredde: 510 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 3,3 kg
- Vekt: 2,3 kg
- Hovedenhetens dybde: 146 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 275 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 447 millimeter



Utgivelsesdato  
2016-05-15

Versjon: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385  
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)