

Philips  
DVD микросистема за  
ДОМАШНО КИНО



MCD129

## Превърнете всяка стая в кино

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD и MP3-CD! Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

### Наслаждавайте се на любимите си филми, снимки и музика

- Възпроизвежда DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Вход AUX за подобряване на звука на телевизора

### Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични басы
- Общо 60 W RMS / 1200 W PMPO

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усиление на басите



Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2 x 15 W + 30 W RMS / 1200 W PMPO
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Увеличение
- DVD регион: 3
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Горно

## Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden)
- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, Линеен изход, DIN връзка

## Удобство

- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Езици на екранното меню: Английски, опростен китайски

## Акcesoари

- Дистанционно управление: 38-бутонно с литиеви батерии
- Кабели: DIN
- Акcesoари в комплектацията: Кабел за композитно видео (Y)

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 218 x 221,5 x 90 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 125 x 250 x 232 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 550 x 314 x 330 мм
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 147 x 250 x 232 мм
- Тегло вкл. опаковката: 9,1 кг



Дата на издаване  
2009-03-13

Версия: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13416  
EAN: 87 10895 97178 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)