



Philips
Klockradio

AJ5100

Digitalradio med kristallklart ljud

Med den snygga och bärbara AJ5100 kan du nu lyssna på musik av CD-kvalitet via DAB(Digital Audio Broadcasting). Du hittar dina favoritkanaler snabbt tack vare de lättanvända funktionerna, däribland fem snabbvalsknappar.

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande

- Störningsfri DAB-radio
- Förinställda DAB- och FM-kanaler
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Lättanvänd

- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Bakgrundsbelyst LCD-display
- Nät- eller batteridrivnen

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- DC-in: 9 V

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

- Bakgrundsbelysning
- Larm: Insomningsfunktion
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Effekt

- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 6
- Batterityp: UM2, R14

Tillbehör

- AC/DC-adapter
- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Nätadapter, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 293 x 251 x 180 mm
- Produktens mått (B x H x D): 269 x 212 x 130 mm
- Vikt: 2,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,6 kg



Funktioner

Störningsfri DAB-radio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Förinställda DAB- och FM-kanaler saknas

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display

Nät- eller batteridrivnen

saknas



Publiceringsdatum
2011-09-09

Version: 2.2.9

12 NC: 9073 101 02634
EAN: 87 10895 96614 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com