

Philips
Sistema Home Theater
DVD

1080p HDMI

HTS4600



Creato per il tuo TV Flat

Le funzioni eccezionali, unite al design altrettanto sensazionale, assicurano un'esperienza di intrattenimento istantaneamente gratificante. Scatenati con questo home theater che si adatta perfettamente al tuo TV Flat e all'ambiente circostante.

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

Dai vita all'audio e al video

- Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design elegante per adattarsi a qualsiasi tipo di Flat TV
- Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Riproduci immagini digitali in formato WMV, DivX, WMA, MP3 e JPEG
- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Sintonizzatore FM integrato

PHILIPS

In evidenza

Altoparlante Dolby Virtual

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali

analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. I dispositivi USB Hi-Speed dispongono di una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps degli originali dispositivi USB. Con il collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare il dispositivo USB e selezionare il filmato, la musica o la foto che desideri per avviarne la riproduzione.

Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i formati multimediali: DivX, MP3, WMA o JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul televisore o sul sistema Home Theater, restando comodamente seduto sul divano di casa tua.

Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il

formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theatre Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto

Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.



Specifiche

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p)
- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz

Audio

- Sistema audio: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby Virtual Speaker
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Drama, Giochi, Lounge, Sport
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 180-14000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Potenza totale (RMS): 300 W
- Rapporto segnale/rumore: > 60 dB

Altoparlanti

- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Driver altoparlante satellitare: Tweeter conico a cupola 1", Woofer Full Range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 45-150 Hz
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB, DVD-R/-RW
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione
- Numero di canali audio preimpostati: 40

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB Hi-Speed, Ingresso audio
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Interconnessione (a Power Box), Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale 2x, Antenna FM

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale dell'utente, Telecomando, antenna FM, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia internazionale, 2 batterie AAA, Cavo di interconnessione, Cavo RCA-SCART

Alimentazione

- Alimentazione: 50 Hz, 230V
- Consumo energetico in stand-by: <1 W
- Consumo energetico: 60 W

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 315 x 199 x 106 mm
- Peso set (supporto incl.): 1,7 Kg
- Larghezza altoparlante (supporto incl.): 180 mm
- Altezza altoparlante (supporto incl.): 199 mm
- Profondità altoparlante (supporto inc.): 106 mm
- Peso altoparlante (supporto incl.): 1,1 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 202 x 300 x 380 mm
- Peso subwoofer: 5,6 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 565 x 395 x 396 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,7 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 40282 2
- Numero di confezioni consumatori: 1

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Peso netto: 11,23 Kg
- Tara: 1,84 Kg
- Peso lordo: 13,07 Kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 20 x 31,5 x 11 cm
- Peso: 2,2 Kg



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com