

Philips
Digitalt AV Receiver-
system

HTR5000



Hør alting

Tænker du på at gøre din DVD-afspiller, optager eller måske din VCR til et komplet Home Entertainment-system? Lad dem blot indgå i dette slanke og elegant, digitale receiver-system og fordyb dig fuldstændigt i film og musik.

Enestående lyd kvalitet

- Avanceret Klasse-D forstærker™ til kompakt, kraftig lyd
- Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved høje frekvenser.
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Hurtig og nem opsætning

- 6-kanals analog indgang til direkte tilslutning
- Digitale koaksiale/optiske indgange
- Nem opsætning af dit Home Entertainment System

Forskellige kilder giver flere valgmuligheder

- TV
- DVD/SACD-afspiller
- Indbygget FM/MB-tuner

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 40 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Forvrængning og støj (1 kHz): >65 dB
- Crosstalk (1 kHz): >35 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): >85 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Night-indstilling, Digital Klasse-D forstærker
- Equalizer-indstillinger: Sci-Fi, Koncert, Drama, Action, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
- Udgangseffekt (RMS) total: 700 W
- Udgangseffekt (RMS): 6 x 115 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Hovedtelefonudgang
- Andre tilslutninger: TV ind (lyd, phono), AUX-indgang, Analog lyd multi-kanal, Digital optisk indgang, Digital koaksial indgang, Digital koaksial udgang, Linjeudgang, FM-antenne, MW-antenne

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 180 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Højttalere

- Satellithøjttaler: To-vejs, Magnetisk afskærmet front
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 140 -

20.000 Hz

- Satellithøjttaler-impedans: 3 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 1" konisk dome-diskant, 3" basenhed
- Centerhøjttaler: To-vejs, Magnetisk afskærmet
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 140 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler impedans: 3 ohm
- Centerhøjttaler enheder: 1" konisk dome-diskant, 2 x 3" basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 140 Hz
- Subwoofer impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lydkabel, Digitalt koaksiallydkabel, Lynhåndbog, Brugervejledning, FM/MW-antenne, Garanticertifikat, Batterier til fjernbetjening
- Batterier: 2 x AA
- Fjernbetjening: 3139 238 04482
- Brugervejledning: Eng,Fra,Tys,Ita,Spa,Hol,Sve,Por,Dan,Fin,Pol,Rus,G ræ
- Garantikort

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
- Vægt: 4 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 220 x 95 x 75 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 130 x 340 x 360 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 639 x 312 x 444 mm
- Vægt inkl. emballage: 15,2 kg

Interessante produkter

6x Digital Klasse-D-forstærker

Når det kommer til perfekt lyd, er der ikke plads til forvrængninger. Digitale forstærkere genererer langt mindre varme end analoge standardforstærkere, hvilket gør det muligt at have mindre kabinetter. Philips Klasse-D forstærkere™ leverer en drastisk forbedret lyd kvalitet i forhold til de digitale forstærkere, som konkurrenterne bruger, da de er udviklet til at styre og reducere elektromagnetisk interferens. Desuden bruger Klasse-D forstærkerne™ et lukket løkke-design, som undertrykker forvrængning og tab af lydkvalitet. Det samlede resultat er forbedret lydkvalitet fra en meget mindre pakke.

Koniske dome-diskanter

Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved de højeste frekvenser ved at gengive alle de fine nuancer og overtoner med en yderst let og stiv membran, der er fremstillet af LEXAR og sætter diskanthøjttalerne i stand til at levere højere lydfrekvenser. Reflektorens specielle kegleform sikrer en bredere fordeling af de højere frekvenser. Resultatet er imponerende tydelige og klare høje toner og en generelt mere afbalanceret lydgengivelse.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

6-kanals analog indgang

Den analoge 6-kanals-indgang på din receiver gør det muligt at etablere en direkte tilslutning fra den analoge udgang på din multi-kanal DVD/SACD-afspiller.

Digitale koaksiale/optiske indgange

Digitale koaksiale og optiske indgange sikrer den højeste kvalitet, når din receiver gengiver digitale indgangssignaler. Du kan digitalt overføre Dolby Digital, MPEG-2, PCM og DTS fra dit AV-udstyr til receiveren ved brug af et enkelt kabel.

Lynhåndbog

Philips har udgivet en lynhåndbog med tydelige og forklarende billeder, der leder dig gennem de indledende trin i forbindelse med tilslutning og indstilling af lyd og billede. Disse indledende trin er beskrevet tydeligt på én side, hvilket gør opsætningen hurtig og enkel.



Udgivelsesdato
2009-01-21

Version: 6.0.15

12 NC: 9073 100 12552
EAN: 87 10895 87727 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com