

Philips
Microsistema HiFi

MP3

MCM240

Rewritable Book

Company of the Company o

Estilo único, sonido excepcional, montaje mural

Moderno y vanguardista, te atraen lo innovador y el estilo único. En ese caso, te gustará el elegante MCM240 con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de MP3-CD, que también podrás montar en la pared.

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

• 10 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- 2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Empieza el día a tu manera

- · Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Observa cómo gira tu disco

- Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización
- Diseño muy discreto y flexible que permite el montaje en la pared



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 400 W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Bocinas

 Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 3 pulg., Tweeter piezoeléctrico

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
- · Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- · Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm
- · Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

- · Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- · Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW, 2 tornillos para montaje en la pared
- · Control remoto: 23 teclas con baterías

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 250 x 245 x 96 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 166 x 245 x 90 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 330 x 313 x 303 mm
- · Peso con empaque incluido: 5.4 kg

MCM240/2

Características destacadas

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG I Audio nivel 3". Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen



Fecha de publicación 2007-10-12

Versión: 1.0

12 NC: 9073 100 12377 EAN: 87 10895 86413 8 © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com