



フィリップス  
ドッキングスピーカー

iPod、iPhone 用  
バッテリー／AC アダプター  
両用



DS3100

## ご家庭でのリスニングに合ったサウンド

### 心奪われるサウンド

このドッキングスピーカーをお好きな場所に置いて、部屋中をクリアなサウンドで満たしましょう。iPod や iPhone を PC と同期させることができます。また、使用環境に応じて AC 電源とバッテリーの使い分けが可能です。

#### クリスタルクリアサウンド

- どの音量でも深い低音の音色を保持する DBB
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー
- 総出力 10W RMS

#### エレガントでコンパクト

- すっきり収まり、多様なライフスタイルに対応したコンパクトなデザイン
- どの角度からでも見栄えの良い 360 度デザイン

#### 進化した多様性

- PC と iPod / iPhone の同期
- どこでも音楽を楽しめる電池 / AC アダプター両用オプション
- iPod / iPhone をケースに入れたままドッキング
- ほとんどの電子機器に簡単に接続できる AUX 入力
- 無料の DockStudio アプリで、インターネットラジオや便利な機能を追加

# PHILIPS

# 仕様

## iPod 対応機種

- 互換性: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1G, iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod nano 5G, iPod nano 6G, iPod touch, iPod touch 2G, iPod touch 2G 8 / 16 / 32GB, カラーディスプレイ搭載 iPod, iPod 5G

## iPhone 対応機種

- 互換性: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod、iPhone アプリ

- アプリ名: DockStudio, App Store から無料でダウンロード可能
- 互換性: iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以降
- 7000 以上のインターネットラジオ局: ○
- 5 日間天気予報: ○
- 再生: アルバム / トラックのナビゲーション、再生コントロール
- サウンド設定: 5 バンドイコライザー、DBB、DSC フラット、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック
- 時計: アナログディスプレイ、デジタルディスプレイ
- アラーム: 複数のアラーム、スリープタイマー

## サウンド

- サウンドシステム: ステレオ
- 音量コントロール: 大きく / 小さく
- サウンド拡張: ダイナミックバスブースト
- 出力: 10W RMS

## 接続性

- PC 接続: USB 2.0
- AUX 入力: ○

## 電源

- 電源: バッテリー、100 ~ 240V AC、50/60Hz
- 電池の種類: 単 3 形アルカリ電池
- 電池の数: 4
- 電池の持続時間: 8 時間

## 寸法

- 製品寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 224 × 120 × 162 mm
- パッケージ寸法 (W×D×H): 304 × 146 × 188 mm
- 製品重量: 1.3 kg
- 重量 (梱包含): 1.7 kg

## 特長

- 充電可能なデバイス: iPod, iPhone

# 特長

## ダイナミックバスブースト (DBB)



ダイナミックバスブーストをオンにすると、音量が大きくても小さくても低音部分が強調されるため、音楽を最大限に楽しむことができます。しかも操作は簡単、ボタンを押すだけです。通常、音量を下げると、非常に低い音の周波数は失われますが、ダイナミックバスブーストでは、これに対処できます。ダイナミックバスブーストをオンにすると、低音の迫力が増すため、音量を下げて、変わらない音を楽しむことができます。

## PC との同期

ドッキングした状態で、再生、同期、充電が可能です。iPod または iPhone を充電しながら、USB 経由で PC と同期し、お気に入りの音楽に浸りましょう。極めて快適に、優れた音質を楽しむことができます。好きな曲を再生し続けても、バッテリー切れになる心配はありません。

## ケースに入った iPod / iPhone をドッキング



スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でもドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。

## App Store で DockStudio を



この無料アプリなら、ドッキングスピーカーに数多くの便利な機能を追加できます。気象情報や時刻を確認したり、お気に入りの画像を壁紙に設定したり、世界中の数千ものラジオ局の番組を聴くこともできます。スキンスタイルや新機能を含む更新も随時提供されています。



発行日 2014-03-26

バージョン: 3.0.2

12 NC: 8670 000 94926  
EAN: 87 12581 65917 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)