

Philips
Microchaîne haute fidélité



MCM285

Son exceptionnel et format compact

avec MP3 Link

Compacte et racée, cette petite merveille est ultrapuissante. Elle allie des performances exceptionnelles et des fonctionnalités indispensables sans faire aucun compromis sur l'esthétique. Alors, détendez-vous et profitez de votre musique préférée!

Un plaisir d'écoute illimité

- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Enrichissez votre univers sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance de sortie totale de 25 W

Le rythme de votre journée

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité

Son et style raffinés

- Télécommande facile à utiliser comprise

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie: 25 W eff.

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4 po

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire
- Type de chargeur: Chargement par le haut

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, MW
- Syntonisation numérique automatique
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique
- Stations en mémoire: 40

Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée MP3

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Minuterie de veille
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL

Accessoires

- Accessoires inclus: Antenne FM
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol
- Guide de démarrage rapide: Anglais/Français/Espagnol
- Télécommande: 20 touches
- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 146 x 236 x 239 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 146 x 236 x 185 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 397 x 340 x 275 mm
- Poids incluant l'emballage: 6,4 kg

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz



Caractéristiques

Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur



Il suffit de brancher votre baladeur MP3 au système audio pour écouter votre musique préférée avec une qualité audio supérieure.



Date de publication
2010-08-19

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 54222
UPC: 6 09585 17433 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com