

Philips
Overspændingsbeskytter

PowerSquid

med 5 stik

SPR5540BN



Strømbeskytter til Home Theater/computerarbejdsstation

918 J/36.000 ampere

Denne overspændingsbeskytter tilbyder fleksibel strømforsyning. Den er udviklet til at være den mest avancerede og komplette strømmultiplikator, og de fleksible arme transformerer den statiske strømskinne til en dynamisk strømforsyningsenhed.

Indbygget komfort

- 5 fleksible stik
- 1,4 m netledning
- Strømindikator
- Beskyttelsesindikator
- Stik til rette vinkel

Pålidelig beskyttelse

- Garanti på € 100.000 for udstyr
- V3 avanceret spændingsteknologi
- Strømblokering
- 40 dB EMI/RFI støjfiltrering
- Hovedafbryder

Ideel til Home Theater og computere

- Beskyttelse af koaksiallinje
- Beskyttelse af telefonlinje

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 41197 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Bliester
- Mål på emballage (B x H x D):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Nettovægt: 1,42 kg
- Bruttovægt: 1,579 kg
- Taravægt: 0,159 kg

Yderemballage

- EAN: 87 12581 41198 5
- Antal forbrugereballager: 3
- Ydre indpakning (L x B x H):
50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Nettovægt: 4,259 kg
- Bruttovægt: 4,736 kg
- Taravægt: 0,477 kg

SPR5540BN/10

Interessante produkter

5 fleksible stik

Fem stik på separate ledninger, der alle er udstyret med adapter, muliggør tilslutning af flere enheder uden at skabe overbelastning.

Garanti på € 100.000 for udstyr

Beskytter det tilsluttede udstyr i hele produktets levetid.

V3 avanceret spændingsteknologi

Denne nye overspændingsbeskyttelsesteknologi giver 27 % større overspændingsbeskyttelseskapacitet og en bedre varmeafledning til mere sikker, pålidelig og længerevarende overspændingsbeskyttelse.

Strømblokering

Denne automatiske nedlukningsteknologi registrerer, om enheden har nået kapaciteten og slukker automatisk for elektriciteten til udstyr. Det beskytter mod efterfølgende overspændinger, selv når du ikke er til stede.

40 dB EMI/RFI støjfiltrering

Indbygget filtreringsteknologi sikrer den bedste ydeevne fra dine komponenter. Den beskytter mod signalforstyrrelser og datatab. Jo højere dB-angivelse, jo bedre støjreduktion.

1,4 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 1,4 m fra stikkontakten.

Hovedafbryder

Denne hovedafbryder styrer strømmen til stikkene på overspændingsbeskytteren.

Strømindikator

Denne LED-advarsellampe lyser for at indikere, at overspændingsbeskytteren tager strøm fra kontakten.

Beskyttelsesindikator

Denne LED-advarsellampe lyser, når overspændingsbeskytteren fungerer korrekt.

Beskyttelse af koaksiallinje

Stikkene fører koaksialsignalet gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod over- og spidsspændinger.

Beskyttelse af telefonlinje

Disse stik muliggør brug af en RJ11-ledning, der fører telefonlinjen gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod spids- og overspændinger.

1-linjes fordeler

Disse stik fører telefonlinjen gennem overspændingsbeskytteren og opdeler linjen, så to enheder kan tilsluttes. Det giver mulighed for at have to enheder tilsluttet hele tiden, selv om de måske ikke bliver brugt samtidigt.



Udgivelsesdato
2008-12-16

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38966
EAN: 87 12581 41197 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com