

Philips
Przenośny zestaw
głośników

SBA I 500



Przenośne i dużej mocy

Dodaj dynamiki muzyce

Zadziw przyjaciół potężnym, bogatym dźwiękiem. Głośniki są wyposażone w doskonale dopasowany wzmacniacz, co stanowi zestaw o przenośnych rozmiarach zapewniający silny dźwięk. Zabierz je gdzie zechcesz.

Wyjątkowa przyjemność słuchania

- Dodaj energii muzyce dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi
- Przetworniki głośników o dużej mocy oferują niezwykle realistyczny dźwięk
- Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
- Ustawienie głośników z dala od siebie zapewnia przestrzenną scenę dźwiękową.

Podziel się muzyką gdziekolwiek jesteś

- Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze mieści się w kieszeni lub torebce
- Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych

Zawsze gotowe do drogi

- We wzmacniaczu przechowywane są głośniki i przewody, co zapewnia ich ochronę
- Funkcja Plug & Play umożliwia podłączanie do wielu przenośnych urządzeń audio
- Możliwość pracy z bateriami lub bez nich zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasma przenoszenia: 100 – 18 000 Hz
- Impedancja: 4 omy
- Moc znamionowa RMS: 2 x 1 W
- Średnica głośnika: 50 mm

Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 1,2 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Wykończenie złącza: Chromowane

Udogodnienia

- Czas działania: 20 godz.
- Wskaźnik zasilania

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: Nie
- Futerał: Guma ochronna

Moc

- Rodzaj baterii: AAA, R6
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 20 x 18 x 10 cm
- Waga brutto: 0,569 kg
- Waga netto: 0,447 kg
- Ciężar opakowania: 0,122 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 16,705 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
- Waga netto: 10,728 kg
- Ciężar opakowania: 5,977 kg

Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 3,883 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
- Waga netto: 2,682 kg
- Ciężar opakowania: 1,201 kg

Zalety produktu

Dodaj dynamiki muzyce

Aby muzyka dawała jeszcze więcej radości, dźwięk był potężniejszy, brzmienie tonów niskich głębsze, a wysokich wyższe, głośniki zostały wyposażone w wydajny wzmacniacz umożliwiający osiągnięcie oszałamiającego i bogatego dźwięku.

Przetworniki głośników o dużej mocy

Przetworniki głośników o dużej mocy oferują niezwykle realistyczny dźwięk, dzięki czemu możesz w pełni wczuć się w grę.

Tuba basowa

Dzięki kanałowi powietrznemu o specjalnych właściwościach akustycznych, podkreślającemu basowe dźwięki, możesz napawać się realizmem i pięknem dźwięku.

Przestrzenna scena dźwiękowa

Ustawione z dala od siebie przenośne głośniki tworzą naturalniejszy dźwięk stereofoniczny, co powoduje wrażenie osobnego rozmieszczenia każdego instrumentu w przestrzeni. W efekcie dźwięk jest bardziej realistyczny, a jego słuchanie o wiele przyjemniejsze.

Kompaktowy i lekki

Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze prawie nie zwraca na siebie uwagi. Umieszczony w kieszeni lub w torebce, może wszędzie z Tobą podróżować.

Do urządzeń przenośnych

Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych. Wystarczy połączyć do gniazda 3,5 mm.

Zarządzanie przewodami dla ich ochrony

Konstrukcja „wszystko w jednym” zapewnia wygodę i zabezpiecza przewody audio oraz głośniki, zapobiegając uszkodzeniom i chroniąc je przed otarciami

Głośniki typu Plug & Play

Funkcja „Plug & Play” pomaga oszczędzać czas, ponieważ głośniki podłącza się do przenośnego odtwarzacza audio, tak jak słuchawki.

Z bateriami lub bez

Przenośne głośniki mogą być zasilane z baterii lub sygnału wyjściowego przenośnego odtwarzacza audio, co zapewnia dodatkową wygodę. Teraz brak baterii nie oznacza braku muzyki.

