

„Philips“
DVD leistuvas



DVP3560

Vaizdas bus ryškesnis ir aiškesnis

su HDMI 1080 taškų patobulinimu

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

Paprasta naudoti

- „My Wallpaper“ – kad galėtumėte individualizuoti asmeninį pasisveikinimo ekraną
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmams internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formatu.

Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

Universalioji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

„Screen Fit“

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane

MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+/R+RW, DVD-R/RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3
- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“, HDMI išvestis
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: anglų, vokiečių, olandų, danų, suomių, prancūzų, italų, norvegų, portugalų, ispanų, turkų, švedų, lenkų, graikų

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 282 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 39 x 209 mm
- Komplekto svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg

HDMI

DIVX
ULTRAHI-SPEED
CERTIFIED
USBDOLBY
DIGITALPROGRESSIVE
SCANDVD
VIDEO

Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 1.2.4

12 NC: 8670 000 63658
EAN: 87 12581 54716 5© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com