



Philips  
Mando a distancia universal

SRU9400



## Ve sólo las teclas que necesitas

Por fin puedes olvidarte de todos tus mandos a distancia y sustituirlos por un precioso controlador. El controlador SRU9400 no sólo maneja todas las funciones de tus mandos a distancia originales, sino que además es mucho más fácil y cómodo de utilizar.

### Para muchos dispositivos y marcas

- Controlador 5 en 1 para los dispositivos de audio/vídeo
- Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de dispositivos y marcas

### Gran comodidad

- Sólo muestra las teclas que necesitas en la pantalla táctil
- Pantalla LCD retroiluminada más cómoda de utilizar en la oscuridad
- Controla varios dispositivos con sólo tocar un botón
- Listo para su uso con aparatos Philips

### Instalación rápida y fácil

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Mando a distancia 5 en 1

El mando a distancia universal te permite programar y utilizar hasta 5 dispositivos de casi cualquier marca. Se incorpora una base de datos universal de códigos infrarrojos para facilitar la instalación del televisor, combi TV, vídeo, DVD, grabador de DVD, receptor de satélite o digital terrestre, descodificador de cable, amplificador, sistema de cine en casa o receptor.

## Base de datos códigos IR universales

La base de datos de códigos IR universales es una biblioteca de códigos infrarrojos integrados en un mando a distancia determinado. Esta opción permite que un mando a distancia controle tu equipo sin necesidad de aprender señales individuales. Selecciona los conjuntos de códigos infrarrojos correctos en la base de datos para los dispositivos que desees controlar para permitir el control de casi todos los elementos del sistema de audio/vídeo del mercado actual, independientemente de la marca o modelo.

## Pantalla táctil

Gracias a la tecnología especial de pantalla segmentada invertida, sólo se encenderán las teclas que necesitas para controlar un dispositivo específico. Ya no tendrás que perder el tiempo buscando los botones correctos.

## Retroiluminación en pantalla

La retroiluminación es una opción que ilumina la pantalla LCD o el teclado para que se pueda utilizar en la oscuridad. Los dos tipos más habituales de retroiluminación son, LED y EL (electroluminiscente). Los mandos retroiluminados con LED suelen ser luminosos pero poco uniformes, con un color amarillo o verde, mientras que los paneles EL son uniformes, con sombras azules, blancas o verdes.

## Una sola pulsación para mayor comodidad



Gracias a una macro, se pueden ejecutar varios comandos con sólo pulsar un botón. Una macro combina una cadena de comandos preprogramados en un solo botón. Por lo tanto, sólo hay que pulsar un botón para ejecutar una serie de funciones.

## Preprogramado para equipos Philips

Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

## Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.

## Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

# Especificaciones

## Comodidad

- Base de datos IR universal: TV, Vídeos, DVD, SAT, CABLE, RECEPTOR, AMP, PVR, TDT, televisor con DVD, TV-vídeo
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Preprogramado para Philips
- Macros programables

## Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 10 m
- Aprendizaje de códigos IR
- LED transmisores: 2
- N° de marcas en la base de datos: Más de 1100
- Alcance de frecuencia de la portadora: 30 k - 100 kHz

## Datos del embalaje

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 42 mm
- Longitud: 330 mm
- Anchura: 162 mm

## Alimentación

- Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado automático
- Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
- Número de pilas: 3



Fecha de emisión  
2009-07-17

Versión: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338  
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)