



Philips
Портативен MP3-CD
плейър

EXP2465



Наслаждавайте се на MP3 музика без прескачания

със слушалки с УКВ радио

Влезте в крак с модата с MP3-CD плейърите eXp2465 и се наслаждавайте на 10 часа музика без прескачания на един MP3-CD. Този любим класически модел се предлага с двоен цветен дисплей и е чудесен избор за лесно слушане на музика в движение без никакви затруднения.

Вашето усещане за пълноценен звук

- Насладете се на над 10 часа музика на един MP3-CD
- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове
- Слушалки с УКВ радио за използване с всякакъв портативен аудио плейър

Устойчив на тласъци

- 100-секунден Magic ESP™

Повишено качество на басите

- Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични басы

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
- Подобрене на звука: Цифрово усилване на басите
- Изходна мощност: 2 x 4 mW RMS
- Регулиране на силата на звука: цифров
- Акустична обратна връзка: да

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Програмируем за 50 мелодии, Задръжане, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/албум/всички, Разбъркване на албума/всички
- Електронна защита от прескачане (CD): 45 секунди
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP™ (MP3-CD): 100 секунди
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3,5 мм
- Изход: 3,5 мм

Удобство

- Тип на дисплея: LCD
- Индикации: номер на албума, състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, час, песен

Тунер/приемане/предаване

- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Обхвати на тунера: FM

Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY3162 (400 mA)
- Слушалки: Слушалки с УКВ радио AE500
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя

Размери

- Габарити на кашона: 340 x 165 x 248 мм
- Тегло на общия кашон: 4,3 кг
- Количество в общия кашон: 6
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 241 x 55 x 152 мм
- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШxДxВ): 140x140x27,5 мм
- Тегло на изделието: 0,2 кг

Мощност

- Тип батерия: AA, LR6, UM3

Акценти на продукта

Слушалки с УКВ радио

Възползвайте се от удобството да слушате навсякъде любимите си УКВ радиостанции, без да е нужно да носите портативен аудио плейър с УКВ тунер. Комбинирането на слушалки с тунер ви дава възможност да слушате УКВ музика. Но можете да изключите радиото и просто да ги включите в портативния си аудио плейър, за да се наслаждавате на собствената си музика. Р асполагайте с до 15 часа непрекъснато слушане на УКВ музика благодарение на сменяемата батерия за часовник.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката като подчертава съдържанието на бази в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при загадена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Дата на издаване
2007-10-29

Версия: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.
* На базата на 128 kbps MP3 кодиране.