



Philips
Overspenningsvern

8 uttak
900 J overspenningsvern
2 m
3680W 16 A

SPN7080WA



Gi strøm til elektronikken din på en trygg måte

Med åtte jordede Schuko-uttak og 2 m flettet strømledning. Utformet for god ytelse og for å beskytte utstyret mot overspenning. Slår automatisk av strømmen til systemet for å beskytte mot påfølgende overspenning.

Sikkerhetsbeskyttelse

- Automatisk sikkerhetsdeksel
- 2-polet lastbryter

Ren beskyttelse

- Blokkering av strøm
- €50,000 begrenset garanti for tilkoblet utstyr.
- 900 joule overspenningsvern

Innebygd anvendelighet

- 8 uttak
- 2 m strømledning
- Slitesterk flettet kabel

Enkelhet

- Problemfrie beskyttelsesindikatorer

PHILIPS

Overspenningsvern
8 uttak 900 J overspenningsvern, 2 m, 3680W 16 A

Spesifikasjoner

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettovekt: 0,72 kg
- Bruttovekt: 0,84 kg
- Taravekt: 0,12 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 11434 0
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 38 x 37 x 17 cm

- Bruttovekt: 5,6 kg
- Taravekt: 1,28 kg
- Antall kundepakker: 6
- GTIN: 1 48 95229 11434 7
- Nettovekt: 4,32 kg

Produktmål

- Kabellengde: 200 cm

Inneske

- GTIN: 2 48 95229 11434 4
- Antall kundepakker: 1

SPN7080WA/10

Høydepunkter

8 uttak

Konverterer ett uttak til åtte uttak, slik at du kan koble til flere enheter i ett vegguttak.

2 m strømledning

Gir strøm til enheten som kan være 2 m unna vegguttaket.

900 joule overspenningsvern

Beskytt verdifullt elektronisk utstyr mot tilfeldige spenningshopp som kan forårsakes av lyn, motor og strømgenerator osv.

2-polet lastbryter

Bytter både fase- og nøytralleder for å sikre trygg isolering av lastkretsen.

Blokking av strøm

Slår automatisk av alle tilkoblede enheter

€50,000 Begrenset garanti

For å beskytte det tilkoblede utstyret i garantiperioden for produktet. Begrenset garantibeløp til €50,000.

Sikkerhetsdeksel

Hold små gjenstander og barnefingre unna kontaktene inni.

Beskyttelsesindikatorer

LED-lamper viser deg om overspenningsvernet virker som det skal.

Slitesterk flettet kabel

Flettet kabel gjør kablen slitesterk.



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 4.0.3

12 NC: 8670 001 71927
EAN: 48 95229 11434 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com