



Philips
2.1 Ev sineması

DVD oynatma

HES2800

HD TV deneyiminizi geliřtirmek için daha fazla ses

TV programlarını mükemmel ses kalitesiyle izleyin. 150w ses gücü ve Dolby Virtual hoparlörler sayesinde mükemmel ses ve görüntü kalitesiyle birlikte gerçekçi bir TV deneyimi yaşayabileceksiniz.

Üstün ses deneyimi

- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- Net ve güçlü ses çıkışı için gelişmiş dijital amplifikatör

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- MP3 Link, taşınabilir medya oynatıcılardan müzik çalar
- Dahili FM tuner

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Duvara veya masa üzerine esnek yerleşim
- Tüm flat TV'lere uyumlu gelişmiş tasarım

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 150
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Drama, Oyun, Haberler, Rock, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: Komponent Video çıkışı, Easy-fit hoparlör konektörleri, HDMI çıkışı, TV girişi (ses, cinch)

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W
- Alıcı güç tüketimi: 25 W

Hoparlörler

- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Hoparlör Empedansı: 6 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ön Hoparlör Derinliği: 89 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 235 mm
- Ön Hoparlör Geniliği: 100 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 202 x 51,5 x 199 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 170 x 270 x 340 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,7 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Brüt ağırlık: 9,7 kg
- Net ağırlık: 7,5 kg
- Dara ağırlığı: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 1
- Dış karton (L x G x Y): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Brüt ağırlık: 9,7 kg
- Net ağırlık: 7,5 kg
- Dara ağırlığı: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Özellikler

Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.



Yayın tarihi 2016-12-14

Sürüm: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com