



Philips  
Mikromusiksystem

Bluetooth®  
DAB+

BTB4800

## Retrolook. Moderne lyd.

Retrostil og moderne ydeevne mødes i dette smukke mikrosystem. Det klassiske trækabinet, volumenknappen i børstet aluminium og skærmen i højglans gør systemet til et iøjnefaldende midtpunkt. Uanset, hvor du kan lide at slappe af.

### Kompakt system. Stor lyd.

- Integreret højttaler med 3" basenhed
- Basrefleksport giver fyldige og kraftfulde dybe toner
- Maksimal udgangseffekt på 30 W
- Digital lydkontrol. Vælg en forudindstillet lydtype

### Al din musik

- CD-afspiller. DAB+/FM digital radio
- Digital tuner med 20 faste stationer.
- Bluetooth trådløs musikstreaming
- USB. Musikenheder kan tilsluttes øjeblikkeligt
- Lydindgang. Kan sluttes til næsten alle kilder

### Fyld rummet med musik

- Netspænding (AC-indgang). Fjernbetjening
- Mål: 405 x 275 x 132 mm
- Vægt 4,78 kg

# PHILIPS

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: Samlet udgangseffekt på 30 W RMS
- Lydforbedring: Digital lydkontrol
- Lydstyrke: drejeknap
- Lydsystem: Stereo

## Højtalere

- Hovedhøjtaler: 3" basenhed, Bass reflex-højtalersystem

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Indlæsningstype: Skuffe
- Bluetooth-tilstand: Afspil/Pause, Forrige/Næste

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- Automatisk digital indstilling
- DAB/DAB+: Bånd III, Infodisplay, Menu

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Lydindgang (3,5 mm)

## Komfort

- Indlæsningstype: skuffe
- Displaytype: LED-display

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis, Garantibevis
- Lynhåndbog
- Fjernbetjening

## Mål

- Højde (emballage): 395 mm
- Bredde (emballage): 480 mm
- Dybde (emballage): 200 mm
- Bruttovægt: 5,72 kg
- Nettovægt: 4,78 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 50/60 Hz

## Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, USB-flash-drev, CD-R/RW
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

# Vigtigste nyheder

## Al din musik

Med dette stilfulde integrerede mikrosystem kan du streame afspilningslister og mere. Du kan også tørre støvet af klassikerne i din CD-samling takket være en CD-afspiller, der også afspiller MP3-CD'er og optagede CD'er. Den digitale radiotuner sørger for krystallklar modtagelse, og du kan indstille op til 20 DAB+- eller FM-stationer.

## Fyldig lyd med fuld bas

Den integrerede højtaler med 3" basenhed giver dig en klar lyd. En basrefleksport føjer dybde til de lave toner. En maksimal udgangseffekt på 30 W gør dette integrerede system perfekt til køkken, soveværelse og kontor.

## Det gamle møder det nye

Tidløs stil og moderne ydeevne mødes i dette smukke mikrosystem. Det klassiske trækabinet er forskudt med en volumenknop i børstet aluminium og en skærm i højglans. Borddesignet passer perfekt ind, og der er knapper øverst på enheden til parring, valg af kilde og afspilning/indstilling.

## Digital lydkontrol

Hiphop eller kor, symfoni eller rockopera? Uanset, hvad du kan lide, giver dette mikrosystems digitale lydkontrol dig mulighed for at nyde det endnu mere. Vælg blandt forudindstillede lydtyper, der har til formål at bringe det bedste frem i din musik.

## På hjemmebane derhjemme

Dette mikrosystem med vekselstrømsforsyning ser godt ud i et hvilket som helst rum. Den trådløse rækkevidde for Bluetooth er 10 m. En brugervenlig fjernbetjening gør, at du har de vigtigste systemfunktioner lige ved hånden – derfor kan du styre stemningen uden at ødelægge stemningen.



Udgivelsesdato  
2022-05-09

Version: 10.1.10

12 NC: 8670 001 47017  
EAN: 69 59033 84810 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)