



Philips
Boombox vintage

Bluetooth®

FM
Station d'accueil USB lecture/
charge
12 W

OST690

De la musique sans fil depuis votre smartphone

avec cette boombox

Les années quatre-vingt sont de retour ! Cette boombox de style rétro a non seulement du style, mais aussi une qualité sonore exceptionnelle. La fonction de streaming Bluetooth, l'entrée ligne audio et le mode USB Direct associés à une fonction de charge USB et à un compartiment de rangement intégré répondent à tous vos besoins.

Écoutez votre musique sans fil

- Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale via Bluetooth

Facile à utiliser

- Compartiment intégré pour charger votre smartphone

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance de sortie totale de 12 W

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Tuner FM numérique

PHILIPS

Points forts

Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale

Diffusion par streaming de votre bibliothèque musicale via Bluetooth

Tuner FM numérique



Tuner FM numérique

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils

portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 12 W

Puissance de sortie totale de 12 W

Compartiment intégré

Compartiment intégré pour charger votre smartphone

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 12 W max.
- Système audio: Stéréo
- Accentuation du son: système Bass Reflex, Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Diamètre du haut-parleur: 4"

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Préréceptions: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Type d'affichage: LED
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Nombre de piles: 6 LR14/C (non comprises)

Accessoires

- Mode d'emploi: Multilingue
- Cordon d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 3,3 kg
- Profondeur de l'unité principale: 146 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 275 millimètre
- Poids: 2.3 kg
- Largeur de l'unité principale: 447 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 510 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 146 millimètre

Lecture audio

- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20
- Mode Bluetooth®: Lecture/pause, Précédent/suivant

Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, AVRCP
- Version: Bluetooth 2.1



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 67832 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com