

Philips  
Micro-Hi Fi-system

USB

MCM239



## Rikt ljud i kompakt utförande

med USB Direct-musikuppspelning

Fantastiskt ljud i ett kompakt och elegant utförande! Den klassiska MCM239 ger ett dynamiskt ljud tillsammans med nödvändiga funktioner som gör att du kan njuta av musiken precis som du vill ha den.

### Berika din ljudupplevelse

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Praktisk line-in-anslutning för musikuppspelning från bärbara enheter
- Total uteffekt på 2 x 5 W RMS

### Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

### Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design
- Lättanvänd fjärrkontroll medföljer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## USB Direct - MP3/WMA



Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Uteffekt: 2x10 watt musikeffekt
- Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

## Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums woofer, Fullregisters

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Front
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka

## Anslutningar

- Aux-in: Line-in

- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, AM-antenn
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Ställning
- Fjärrkontroll: 24 knappar med litiumbatterier
- AC/DC-adapter: Strömtilförsel med växling
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
211 x 250 x 160 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):  
158 x 250 x 118 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):  
350 x 310 x 284 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,8 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum  
2009-08-13

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 32016  
EAN: 87 12581 34928 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)