



Philips  
Vezeték nélküli fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt  
Fültre illeszkedő  
Puha fülpárnák



TAKH402BL

## Ragyogjanak, mint egy csillag

Készítsd fel őket a szórakozásra a menő, fülre illeszthető világító fejhallgatóval. A masszív, vezeték nélküli fejhallgató által kínált hangerő 85 dB-re korlátozott. A fülpárnán levő, színes fényekben játszó LED-panel segítségével a gyerekek ragyogóbbá tehetik a stílusukat.

### Neked tervezve

- Kényelmes fülpárna és puha fejpánt. Tökéletes a fiatal fülek számára.
- Testre szabható fülpárnák. Tartozék matricákkal.
- Kicsire és laposra összehajtható kialakítás. Egyszerű tárolás.

### Ott hallgathatsz zenét, ahol csak szeretnél

- Rugalmas és állítható fejpánt. Csavarható, hajlítható.
- Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan a Bluetooth-készülékeket.
- Felhasználóbarát kezelőgomb

### 20 órányi lejátszási idő. Biztonságos hang. Ragyogó fények.

- 20 órányi lejátszási idő. Vezetékek és összegubancolódások nélkül.
- 32 mm-es akusztikus meghajtók. Tiszta hangzás.
- LED-panelekkel a fülpárnákban
- 85 dB-re korlátozott hangerő

# PHILIPS

Vezeték nélküli fejhallgató  
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt Fülre illeszkedő, Puha fülpárnák

TAKH402BL/00

## Műszaki adatok

### Hang

- Akusztikus rendszer: Zárt
- Hangszóró átmérője: 32 mm
- Membrán: PET
- Impedancia: 32 ohm
- Mágnes típusa: NdFeB
- Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 10 mW
- Érzékenység: 95 dB
- Típus: dinamikus

### Csatlakoztathatóság

- Mikrofon: Beépített mikrofon
- Bluetooth verzió: 5.0
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m

### Külső kartondoboz

- Hosszúság: 23.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 19.6 cm
- Bruttó tömeg: 0.796 kg
- Magasság: 16.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Nettó tömeg: 0.369 kg
- Táratömeg: 0.427 kg

### Kényelem

- Híváskezelés: Hívás tartásba helyezése, Két hívás közötti váltás, Hívás fogadása/befejezése, Hívás elutasítása, Váltás telefonálás és zenehallgatás között
- Hangerőszabályzás

### Tápellátás

- Elem típusa: Li-Polimer
- Zenelejátszási idő: 20 óra
- Készenléti idő: 800 óra
- beszélgetési idő: 20 óra

### Méret csomagolással együtt

- Magasság: 20 cm
- Szélesség: 17 cm
- Mélység: 4.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Bruttó tömeg: 0.215 kg
- Nettó tömeg: 0.123 kg
- Táratömeg: 0.092 kg

### Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- USB kábel

### Kialakítás

- Szín: Kék

### Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 3,5 x 15 x 16 cm
- Termék tömege: 0,114 kg
- Fejpántív hossza: 300 - 360 mm

### UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

## Fénypontok

### 20 órányi lejátszási idő.

Kezdve a kirándulásoktól a heti képernyőidőig, a gyerekek imádni fogják a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatót. 20 órányi lejátszási időhöz jutnak egyetlen töltéssel, ami akár néhány napig tartó szórakozásra is elegendő.

### 32 mm-es akusztikus meghajtók.

A fiatal fülek védelmét szolgáló speciális kialakítású fejhallgatók 32 mm-es akusztikus meghajtókkal rendelkeznek, amelyek hangereje 85 dB-re korlátozott. Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.

### Kényelmes fülpárna és puha fejpánt

A puha fülpárnák és a fejpánt kényelmes viseletet biztosítanak a gyerekeknek zenehallgatás és kedvenc YouTubeik nézése közben.

### Testre szabható fülpárnák.

A fejhallgatóhoz még egy matricaszett is tartozik, hogy a gyerekek tetszésük szerint dekorálhassák!

### Kompakt, összehajtható kialakítás.

A gyerekeknek kifejlesztett vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatók kialakítása olyan fífikás, hogy azok két irányban összehajthatók. Egyrészt laposra hajthatók, ami tökéletes például egy hálószebaj fiókban való tároláshoz. Másrészt laposra, majd befelé hajthatók, amitől egy zsebben vagy táskában elférő kis csomag lesz belőlük.

### Rugalmas és állítható fejpánt.

Az erős és rugalmas fejpánt egyszerűen állítható, és elég jól bírja, ha a gyerekek a hátizsájukba dobják őket vagy leesnek a földre. Még jól meg is csavarhatók anélkül, hogy eltörnének. Bármit is csinálnak a gyerekek, a fejhallgató egy darabban marad.

### LED-panelek

A fülpárnákban LED-panelek találhatók, amelyek még menőbbé teszik a fejhallgatók viseletét. A gyerekek négy változat közül választhatnak: vörös, zöld vagy kék fény, illetve mindhárom vegyesen! A világítási lehetőségek közül a fülpárnán levő gomb megnyomásával tudnak választani.

### Intelligens párosítás.

A többfunkciós gomb lenyomva tartásával a vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgatókat párosításra kész állapotba hozhatod. A párosítást követően a fejhallgatók megjegyzik azt az eszközt, amellyel legutóbb párosítottad őket.

### Felhasználóbarát kezelőgomb

A felhasználóbarát gombbal a gyerekek egyszerűen fogadhatnak hívásokat, átugorhatnak műsorszámokat vagy szüneteltethetik az éppen lejátszott tartalmat. És mindezt az okostelefonjuk megérintése nélkül. A fülpárnák alján található hangerő-szabályozó gombokat könnyen elérhetik, mint ahogyan a LED-világítás gombját is.

### 85 dB-re korlátozott hangerő

Nem kell aggódnod, a gyerekeid biztonságosan élvezhetik kedvenc zeneszámaikat, videóikat és játékaikat.



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 4.3.3

EAN: 48 95229 10095 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com