

Philips
CD Soundmachine -soitin

AZ2537



Mahtavia pelejä ja jännittäviä maailmoja

MAX-ääni

Soittimen ainutlaatuinen muotoilu ja mahdollisuus asettaa se vaak- tai pystysuuntaan merkitsevät, että se sopii mihin tahansa tilaan. Philipsin peliportti ja Max-ääni takaavat erinomaisen peli- ja musiikkielämyksen.

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- MAX Sound lisää tehoa
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Valmiina pelaamista varten

- Peliportti mahdollistaa realistisen pelikokemuksen
- Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset

CD-soitin ominaisuuksia täynnä

- MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

Ainutlaatuinen muotoilu mihin tahansa tilaan

- Vertical Positioning – tyylikkääst tilaa säästävät soittimet

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu

bassokaiuttimeen nähdessä niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Peliportti

Peliportti on kätevä liitännätarake, jonka avulla voit yhdistää pelikonsolin suoraan äänentoistojärjestelmään, mikä parantaa pelin äänenlaatua. Peleissä voi käyttää kolmea ääniasetusta. Speed-tila saa adrenaliinin virtaamaan auto- ja lentokonepeleissä, Punch-tila lisää taistelupelien iskuvoimaa ja Blast-tila tuo sotapelit rymäillä suoraan olohuoneeseen. MIX-IT on Game Mix -toiminto, joka on käytettävissä minisarjoissa. Se mahdollistaa pelin äänen yhdistämisen CD-levyn, radiokanavan tai ulkoisen soittimen ääniin.

Äänitilojen esiasetukset

Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset

MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

Pystyasento

Vertical Positioning mahdollistaa CD Soundmachine -soittimen sijoittamisen tavalliseen tapaan vaakasuoraan, mutta myös pystysuoraan, mikä säästää tilaa ja sopii joissakin tilanteissa paremmin ympäristöön. Laitteen innovatiivisen tekniikan ja rakenteen vuoksi järjestelmä toimii yhtä hyvin molemmissa asennoissa. Erikoisvalmisteinen CD Soundmachine -teline pitää laitteen jämerästi paikallaan, joten laite toimii erinomaisesti myös pystysuunnassa.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjain: 3 kaistaa
- Taajuuskorjaimen asetukset: Peliäänit (Blast, Punch, Speed)
- Kaiutintyytit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenparannus: MAX-ääni, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Lähtöteho (RMS): 2 x 4 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pinnoitus: Metalli
- Kaiutinparannukset: Max BASS -portti
- Kaiutintyytit: Kaiuttimet

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaalivirtitys
- Viritimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Dataäänitilo: 2 ääniliitintä vasen/oikea (RCA)
- Aux-tulo: Peliportti
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Videotuliitintä: 1 CVBS-video (RCA)
- Analoginen videolähtöliitintä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA)

Käytön mukavuus

- Taustavalv
- Taustaväri: Kellanruskea
- Näytön numerot: 7
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, A/V-johto, Käyttöopas, Takuutodistus
- Jalusta: Jalusta pystyasennusta varten

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 645 x 230 x 348 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 520 x 178 x 287 mm
- Paino: 4,5 kg
- Paino pakattuna: 6,5 kg

Virta

- Pariston malli: LR20
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 8



Julkaisupäivä 2009-05-07

Versio: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com