

Philips
Микро Hi-Fi система

- Възпроизвеждане на MP3/
WMA-CD
- USB Direct

MCM700



Изчистен звук от съвършен дизайн

с възпроизвеждане през USB Direct

Задоволете всички ваши аудио потребности със стилната и компактна микро Hi-Fi система MCM700 с възпроизвеждане USB Direct. Възхитете се на централното устройство с огледално покритие, докато се отпускате във висококачествения звук на шикозните високоговорители с дърво.

Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително повдигане на басите и високите
- 2 x 80 W RMS / 2 x 160 W музикална мощност

Дизайн, който се разтваря във вашия интериор

- Елегантни високоговорители с дърво
- Върхов компонентен дизайн

PHILIPS

Акценти

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката,

като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Повдигане на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Върхов компонентен дизайн

Микросистемата с компонентен дизайн е в комплект със стойка, която има четири триъгълни крачета. Това премахва всяко изкривяване в аудио честотата, предизвикано от вибрации, прегряване и електромагнитни смущения, генерирани от усилвателя и зареждането на диска. Резултатът е гладко и отлично възпроизвеждане на звука.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W музикална мощност
- Подобрение на звука: Баланс на ниските честоти, Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двухлентови, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, Високочестотен пиезоговорител

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/ всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Отгоре
- USB преки режими на работа: Бързо назад/ бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/ напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40
- Честотни диапазони на тунера: FM стерео
- RDS: Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване

Възможности за свързване

- Други връзки: FM антена
- Допълнителен вход (AUX): 2x(L/R)/ RCA
- Слушалка: 3,5 мм
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Дистанционно управление: 24-бутонно с литиеви батерии
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 208 x 156 x 268 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 145 x 230 x 215 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 475 x 275 x 330 мм
- Тегло вкл. опаковката: 10,35 кг

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com