

Philips
Głośniki multimedialne 2.0



MMS121



Doskonałe rezultaty!

Świetny dźwięk z niewielkich głośników

Zestaw głośników MMS121 Harmonic Pulse o niespotykanej w głośnikach o tej wielkości charakterystyce niskich tonów to łatwy sposób, aby dodać głębi muzyce i multimediom w Internecie oraz w aplikacjach komputerowych.

Prawdziwe multimedia

- Zgodność ze źródłami dźwięku muzyki, gier, filmów i Internetu
- Łatwe podłączenie do komputera

Słyszysz każdy szczegół

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

Łatwe w użyciu

- Oznakowane złącza w różnych kolorach przyspieszają łączenie
- Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką
- Ekranowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Funkcje dotyczące tonów niskich:** Wzmocnienie tonów niskich
- **Pasma przenoszenia:** 50 Hz – 20 kHz Hz
- **Moc muzyczna:** 3 W
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Regulacja głośności:** Analogowa regulacja głośności
- **Przewody:** Przewody stałe

Głośniki

- **Funkcje i cechy dotyczące głośników:** Ekranowane magnetycznie LSB

Możliwości połączenia

- **Długość kabla:** 2 m
- **Złącze:** 3,5 mm, stereo
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Moc:** Wbudowany transformator

Wygoda

- Wskaźnik włączonego zasilania

Zawartość opakowania

- **Liczba głośników satelitarnych:** 2
- Instrukcja szybkiej instalacji

Dane opakowania

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Waga brutto:** 1 08 kg
- **Wysokość:** 180 mm
- **Długość:** 200 mm
- **Szerokość:** 115 mm
- **Ilość:** 1
- **CieŜar opakowania:** 0 12 kg

Karton zewnętrzny

- **Ilość:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **CieŜar opakowania:** 0 76 kg
- **Waga brutto:** 9,4 kg
- **Długość:** 415 mm
- **Szerokość:** 250 mm
- **Wysokość:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Zalety produktu

Muzyka, gry, filmy, Internet

MoŜna odtwarzać dźwięk ze źródeł wszystkich typów: muzykę, gry, filmy i pliki internetowe, więc bez względu na to, czego chcesz słuchać zapewniamy Ci dźwięki multimedialne bardziej wciągające niż kiedykolwiek przedtem.

Do komputera

MoŜliwość podłączenia do komputera

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Szybka konfiguracja

Kable w różnych kolorach, wyraźne oznaczenia i łatwo zrozumiała dokumentacja pozwalają uruchomić urządzenie w kilka minut

Gniazdo słuchawek

Ekranowanie magnetyczne

Ponieważ magnesy duŜej mocy w przetwornikach głośników są ekranowane magnetycznie, nie ma niebezpieczeństwa, że obraz zostanie zniekształcony lub monitor komputera zostanie uszkodzony, gdy głośnik będzie stać w jego pobliżu.



Data wydania 2007-08-07

Wersja: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeŜone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com