



Philips
CD радиокасетофон

Bluetooth
50 W
Динамични светлини



PX840T

Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте с Bluetooth

Портативната звукова система Philips PX840T възпроизвежда музика безпроблемно от вашите любими източници – Bluetooth, USB, CD и FM/MW радио. Вградената динамична осветителна система и 50 W изходна мощност ви позволяват да се насладите на върховно изживяване при слушане.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- FM/MW (AM) стерео тунер
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба

- Подсилете партито с динамична светлина
- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Програмируем за 20 мелодии CD
- Настройка и запаметяване на 20 станции

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- 50 W максимална изходна мощност (RMS)
- Пасивен излъчвател за по-добро възпроизвеждане на ниски честоти
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Акценти

Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

USB Direct за MP3 музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в

стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

FM/MW (AM) стерео тунер

FM/MW (AM) стерео тунер

Осветление за вашето парти



Подсилете партито с динамично осветление, подчертаващо музиката ви. Осветете нощта с два студени динамични светлинни ефекта, които идват директно от високоговорителите. Включвате и изключвате светлините с натискане на копче, без да пропускате нито един ритъм. Осветете партито както желаете, от околното успокояващо осветление до въодушевяващи ефекти като в денс клуб, едновременно давайки тон и настроение!

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо

до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Bluetooth: да
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене следваща/предишна песен в албум, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Режим на изпълнение от USB: бързо напред/назад, търсене следваща/предишна песен в албум, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW (AM)
- LNA - антена: FM антена

Звук

- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)
- Изходна мощност: Общо 50 W макс.

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2 за пълнен обхват + 2 пасивни радиатора

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Подсветка
- Цвят на подсветката: Кехлибар

Захранване

- Електрозахранване: Захранване от мрежата или от батерия
- Мрежово захранване: AC 100 V – 240 V
- Тип батерия: Размер D (LR20)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 8

Акcesoари

- Кабели/свързване: AC-DC адаптер
- Гаранция: Гаранционна карта
- Други: Ръководство за потребителя

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 523 x 223 x 210 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 560 x 265 x 265 мм
- Тегло на изделието: 3,8 кг
- Тегло вкл. опаковката: 4,8 кг



Дата на издаване
2022-04-29

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com