

Philips
Микро музикална система

iPhone 5

със съединител Lightning

DCM2068



Звукова система, която подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази микроозвучителна система Philips DCM2068/12 се предоставя с поставка за iPod/iPhone/iPad и USB Direct за преносими устройства. Независимо дали е монтирана на стената, или стои върху масата, тя изглежда наистина сензационно.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на

баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/

iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10 W RMS
- Подобрение на звука: управление на цифров звук, Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, меню, нагоре и надолу, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма, iPod аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 3,5 мм стерео входен кабел, AC-DC адаптер, FM антена, Кратко ръководство за употреба, Винтове за монтиране на стена, 2 бр.
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 4,2 кг
- Ширина на изделието: 400 мм
- Височина на изделието (със стойката): 235 мм
- Нето тегло: 3,3 кг
- Дълбочина на изделието: 98 мм
- Височина на опаковката: 251 мм
- Ширина на опаковката: 456 мм
- Дълбочина на опаковката: 197 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad mini, iPad с Retina дисплей



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.1.3

EAN: 87 12581 68419 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com