

Philips  
CD Soundmachine



AZ1850

## Sonido portátil excelente

¿Deseas liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor portátil y disfrutarlas con un sonido potente? Ahora puedes hacerlo gracias al USB directo del sistema CD Soundmachine AZ1850 de Philips.

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Sintonización digital para presintonizar emisoras
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Altavoces Bass Reflex para conseguir un sonido profundo y potente
- Refuerzo dinámico de graves en 2 pasos para disfrutar de graves más profundos
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante
- Potencia de salida total de 2 x 1 W RMS

### Fácil de usar

- Práctico control remoto
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Toma para auriculares estéreo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

## Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los

archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos grabando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

## Altavoces Bass Reflex



Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos. Se diferencian de los altavoces convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. Junto con la respuesta del

woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva dimensión de graves profundos.

## Conexión MP3 para música portátil



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Pistas programables: 20

## Conectividad

- USB: Host USB
- Auriculares: 3,5 mm
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 LINK

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40

## Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 2 pasos, Control digital del sonido
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Control volumen giratorio/codificador

- Tipos de altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías
- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas

## Altavoces

- Acabado: Metal
- Altavoces integrados: 2

## Comodidad

- Tipo de display: LCD
- Retroiluminación

## Accesorios

- Mando a distancia
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 468 x 310 x 198 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 170 x 270 mm
- Peso: 3 kg
- Peso incluido embalaje: 4 kg

## Alimentación

- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Número de pilas: 6 x LR20 para la unidad principal (no incluidas), 1x CR2025 para el control remoto (incluida)



Fecha de emisión  
2010-02-10

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 55467  
EAN: 87 12581 49920 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)