



Philips
Mini Hi-Fi System

FWM600D

Nyd MP3-CD-musik med fyldig lyd

med direkte USB

Oplev uforstyrret nydelse af dine sange på CD/MP3/WMA i op til 10 timer på FWM197. Udvid din musiknydelse ved at lytte til dine sange derhjemme fra din bærbare afspiller - med direkte USB og MP3-afspiller.

Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 120 W RMS
- 2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- 10 timers MP3 CD-musik
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- MW/FM digital indstilling med faste indstillinger
- Stereokassettebåndoptager

PHILIPS

Vigtigste nyheder

120 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

2-vejs basreflekssystem

2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd

Stereokassettebåndoptager

Stereokassettebåndoptager

Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

10 timers MP3 CD-musik

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i

musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Optimal, Jazz, Techno og Rock for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 120 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 2" diskantenhed, To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5,25" basenhed
- Højttalere: 2

Audio Playback

- Discs: 1
- Loader-type: Skuffe
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Stop, Shuffle
- Afspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning
- programmerbare numre: 20
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kasettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Kasetteafspilningstilstande: Automatisk stop

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- Faste kanaler: 40

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang: 3,5 mm stereo
- USB: USB-vært
- Lydforbindelser: RCA AUX-indgang

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Garantihefte, Lynhåndbog
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 730 x 348 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <2 W



Udgivelsesdato
2017-07-29

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com