

Philips
Microsistem muzical

CD, MP3-CD, USB, FM
30 W

MCM1350



Conferă putere melodiilor tale

Obsedat de sunet

Ascultă toate materialele preferate la playerul tău de muzică portabil cu USB Direct și intrare audio. Acest microsistem muzical Philips redă și MP3-CD și CD-R/RW. Puterea de ieșire maximă de 30 RMS și boxe Bass Reflex oferă sunet impresionant și bas puternic.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Putere maximă de ieșire 30 W RMS

Savurează muzică din diverse surse

- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.



Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 30 W

Difuzoare

- Driveri boxe: Woofer de 3,5"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare
- Telecomandă: cu 21 de taste

Dimensiuni

- Greutate brută: 4,20 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 120 x 143 mm
- Înălțime boxă principală: 195 mm
- Adâncime unitate principală: 227 mm
- Înălțime unitate principală: 121 mm
- Lățime unitate principală: 180 mm
- Greutate netă: 3,16 kg
- Adâncime ambalaj: 171 mm
- Înălțime ambalaj: 295 mm
- Lățime ambalaj: 543 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2017-11-18

Versiune: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352
EAN: 04 89518 56057 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com