

Philips
DVD/SACD player

DivX
DivX

DVP5500S



Vizionați, ascultați și redați orice

Lăsați-vă impresionat de acest DVD/SACD player Philips. Vă oferă plăcerea muzicii de pe un Super Audio CD pe mai multe canale și a filmelor cu sunet surround. Bucurați-vă din plin de divertisment.

Performanță video incomparabilă

- Scanarea progresivă PAL & NTSC oferă imagini de o claritate ireproșabilă
- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate
- Procesare video la 108MHz/12 biți pentru imagini de rezoluție înaltă

Sunet pur, multi-canal

- Super Audio CD multi-canal pentru o trăire totală a muzicii
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz optimiz. semnalul audio analogic de intrare
- Decodare încorporate pentru Dolby Digital și DTS

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muzică: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW și Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Raport lungime/lățime:** 4:3, 16:9
- **Convertor D/A:** 12 biți, 108 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Scanare progresivă, Setarea inteligentă a imaginii

Sunset

- **Convertor D/A:** 192kHz/24-biți
- **Coeficient semnal/zgomot:** 100 dB
- **Distorsiune și zgomot (1kHz):** 85 dB
- **Diafonie (1kHz):** 100 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 90 dB
- **Sistem audio:** Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
- **Caracteristici superioare sunset:** 3D Virtual Surround, Mod Noapte, Smart Sound

Redare video

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Mod Video)
- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Sistem de redare a discurilor video:** NTSC, PAL

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD stereo, SACD multi-canal
- **Format compresie:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Rate de biți MP3:** 32 - 256 kbps

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** CD cu imagini, DVD+R/+RW

- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare MP3

Conectivitate

- **Alte conexiuni:** SCART, Ieș. vid. Comp. - Progr., Ieș. video Composite (CVBS), Multi-canal audio analogic, Ieșire coaxială digitală

Confort

- **Protecție copii:** Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- **Limbi OSD:** Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Alimentare

- **Alimentare:** 50Hz, 220-240 V
- **Consum:** 10 W
- **Consum în stare de repaus:** < 0,8 W

Accesorii

- **Baterii:** 2 baterii AA
- **Telecomandă:** 3139 248 72031
- **Cabluri:** Nici una
- **Manual de utilizare:** Engleză, Germană, Poloneză, Rusă
- Card de garanție

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 435 x 37 x 265 mm
- **Greutate set:** 2.17 kg
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 490 x 82 x 352 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 3.45 kg

Caracteristici principale produs

Scanare progresivă PAL & NTSC

Scanarea progresivă dublează rezoluția verticală a imaginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, cu rezoluție maximă.

Procesare video la 108MHz/12 biți

Video Upsampling este o tehnologie care reduce distorsiunile pentru a îmbunătăți considerabil calitatea imaginii. Este o tehnologie care permite eșantionarea semnalului video normal de 13,5 MHz de opt ori față de frecvența normală.

Super Audio CD pe mai multe canale

SACD multi-canal este un format muzical de ultimă generație, care oferă o reproducere de înaltă calitate a muzicii. Dispunând de un sunset surround multi-canal 5.1 și compatibilitate absolută cu suporturile CD, acest format vă furnizează o performanță audio de neegalat.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mai fidel.

Decodoare DD și DTS încorporate

Decodorul Dolby Digital încorporat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, oferind un sunset surround și o percepție naturală incredibilă.

Filme multi-format cu DivX

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Muzică: SACD Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.



Data lansării 2007-06-02

Versiune: 7.0

12 NC: 8622 810 12178
EAN: 87 10895 85769 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com