

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi

MP3

MCM510



Αναπαραγωγή MP3-CD

με προχωρημένο design και υπέροχο ήχο

Σχεδιασμένο ειδικά για όποιον εκτιμά την τελευταία λέξη στην τεχνολογία και το design, το σύστημα αποπνέει κομψότητα και ποιότητα. Απολαύστε τους πλούσιους ήχους από το MP3-CD σας με τα ισχυρά, δυναμικά ηχεία.

Περισσότερες ώρες ακρόασης, μεγαλύτερη απόλαυση

- Μουσική MP3-CD για 10 ώρες

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Incredible Surround™ για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσια μπάσα
- Ισχύς μουσικής 2x25 W RMS/2x50 W

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
- Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Κασετόφωνο λογύς

Και έχει απίθανο ήχο

- Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- **Ισχύς:** Ισχύς 2x50 watt
- **Ενίσχυση ήχου:** Incredible Surround, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- **Κύριο ηχείο:** 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 4", Τουίτερ ριέζο, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου

- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- **Υποστήριξη ID3-tag:** ναι
- **Τύπος μονάδας τοποθέτησης:** Επάνω
- **Τεχνολογία κασετοφώνων:** Logic
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας:** Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας, Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, Μετρητής κασέτας

Εγγραφή ήχου

- **Μέσα εγγραφής:** Κασέτα
- **Βελτίωση εγγραφής ταινίας:** Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD, Χρονοδιακόπτης για εγγραφή από δέκτη, Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός:** ναι
- **RDS:** Όνομα σταθμού, Radio Text, Ρολόι RDS
- **Προρυθμίσεις σταθμών:** 40
- **Ζώνες δέκτη:** Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- **Βελτιώσεις δέκτη:** Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος Αυχ:** Είσοδος
- **Ακουστικά:** 3,5 χιλ.
- **Άλλες συνδέσεις:** Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία

- **Ξυπνητήρια:** Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι κασετόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- **Ρολόι:** Στην κύρια οθόνη
- **Τύπος οθόνης:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 watt

Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Κεραία FM/MW
- **Τηλεχειριστήριο:** 21 πλήκτρων

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):** 17" x 254 x 315 χιλ.
- **Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β):** 17" x 254 x 214 χιλ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 408 x 348 x 524 χιλ.
- **Βάρος με την συσκευασία:** 12,9 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Μουσική MP3-CD για 10 ώρες

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio Layer-3". Είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί το τυπικό μορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

Incredible Surround™

Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να έχετε απόλυτη εμπειρία περιβάλλοντος ήχου με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνότητων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-11-04

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com