



Philips
PhotoFrame

8 inç LCD

4:3 en boy oranı

8FF3WMI



Anılarınızı kablosuz paylaşın

PC/Mac bilgisayarınızda kaç fotoğraf var? Çok fazla olduğunu biliyoruz! Philips Kablosuz Dijital PhotoFrame™ sayesinde bilgisayarınızdaki tüm fotoğraf koleksiyonunuzun keyfini ister kablosuz yayın modunda, isterseniz aktarma modunda çıkarabilirsiniz.

Fotoğraf koleksiyonlarınızın keyfini kablosuz çıkarın

- Bilgisayarınızdaki fotoğrafları kablosuz olarak görüntüleyin
- Kolay sürükleyip bırak yazılımıyla fotoğrafları kablosuz aktarın

Basit kullanım, büyük rahatlık

- İki tıklatmayla PhotoFrame kablosuz bağlantı kurulumu
- Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme
- Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin
- Ortam ışığını algılayarak otomatik olarak ışık kısma aracılığıyla güç tasarrufu

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran

- Daha keskin ve canlı renkler için imajen Pro
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın
- Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS)

Wi-Fi Korunmalı Kurulum, kablosuz PhotoFrame ve kablosuz yönlendirici arasında kablosuz bağlantı kurmanın en kolay ve en güvenli yoludur. Kurulumu tamamlamak için tek yapmanız gereken kablosuz yönlendiricinizde WPS butonuna ve PhotoFrame'deki WPS butonuna basmak.

Kablosuz Fotoğraf Yayını

Kablosuz fotoğraf yayınlamayı destekleyen bir PhotoFrame ile fotoğraflarınızı PhotoFrame üzerinde saklamanız gerekmez. Bunun yerine, evdeki bilgisayarınızda bulunan tüm fotoğraflar ya da Internet üzerindeki en sevdiğiniz fotoğraflar kablosuz olarak PhotoFrame üzerinde yayınlanır. PhotoFrame üzerinde bu fotoğraflara kolayca göz atarken, depolama kapasitesi hakkında endişelenmeniz de gerekmez.

PhotoFrame Yöneticisi - kablosuz

PhotoFrame Yöneticisi - kablosuz, albümlerinizi ve fotoğraflarınızı görüntülemenizi, yönetmenizi ve

düzenlemenizi sağlayan kablosuz fotoğraf yönetimi yazılımıdır. PhotoFrame Yöneticisi Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X işletim sistemlerinde çalışır ve iPhoto yazılımıyla uyumludur. Bu yazılım ayrıca tek bir sürükle ve bırak işlemiyle fotoğraflarınızı kablosuz olarak kolayca PhotoFrame'a aktarmanızı sağlar!

imagen Pro

Eşsiz Philips image geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. en önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

Otomatik yönlendirme

Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi doğru modunda görüntüler.

Çoklu fotoğraf kolaj efekti

Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülediği bir slayt gösterisi efektidir.

RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Smart Power Pro

Smart Power Pro, ortam aydınlatmasının durumunu algılayıp PhotoFrame'i açıp kapatarak çevre koruma için enerji tüketimini düşürüp PhotoFrame enerji maliyetinizi üçte birine kadar düşüren bir sensördür. En iyisi de tüm bunların tamamen otomatik olarak yapıyor olması!



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- Parlaklık: 250 cd/m²
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave

Depolama Ortamı

- Dahili bellek kapasitesi: 512 MB (2000 fotoğraf için)
- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB flash sürücü

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (2x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
- Desteklenen yerleşim: Otomatik fotoğraf yönlendirme, Yatay, Dikey
- Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti tuşu ve Enter tuşu
- Çalma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Albüm yönetimi: Oluştur, Silme, Düzenle, Yeniden Adlandır
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme
- Fotoğraf efektleri: Sepya, Parlak renk
- Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi, Kolaj (birden çok resim)
- Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Slayt Gösterisi, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, Sesleri açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat görünümünü açma/kapama, Fotoğraf kaynağı
- Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Yasal Onaylar: CE, GOST, İsviçre, UL/cUL

- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Rusça
- Sistem uyumluluğu: Mac Os X, Wi-Fi 802.11 b/g ağı, Windows Vista, Windows XP, Wi-Fi ile

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, USB kablosu, Stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Ağırlık: 0,34 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10 C° - 60 C°

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
- Güç kaynağı: DC çıkışı 9V, 2A
- Güç tüketimi: (Sistem açık) 5,09 W

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Net ağırlık: 0,883 kg
- Brüt ağırlık: 1,429 kg
- Dara ağırlığı: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Net ağırlık: 1,766 kg
- Brüt ağırlık: 3,39 kg
- Dara ağırlığı: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Ambalaj sayısı: 2



Yayın tarihi 2009-08-14

Sürüm: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com