

Philips
耳機

15 公釐驅動器 / 開放式後背
耳鈎

SHS3300BK



超重低音

釋放強力音效

耳掛式耳機專為提供絕佳舒適感、穩定性與功能所設計，讓您享受低音節奏音效。

隨時帶著走

- 1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

完全符合您和您生活風格的設計

- 耳墊可改善配戴舒適度並增強低音效果
- 貼面設計耳掛能提高舒適度及穩固性
- 不對稱纜線能避免妨礙您的動作

讓音樂直達您的耳朵

- 27 公釐喇叭驅動器提供極高的效能
- 低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異
- 鈹磁石可強化低音表現及靈敏度

PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開放式
- 振膜：Mylar dome
- 磁鐵類型：釹
- 類型：動態
- 音圈：銅
- 頻率反應：12 - 22 000 Hz
- 喇叭直徑：15 mm
- 敏感度：102 dB
- 最大功率輸入：100 mW
- 阻抗：32 ohm

連線

- 纜線類型：銅
- 纜線連接：平行不對稱設計
- 連接器表面處理：鍍金
- 纜線長度：1.2 m
- 接頭：3.5 mm

外紙箱

- 長度：35.4 cm
- 包裝數：24
- 寬度：19.2 cm
- 總重：1.74 kg
- 高度：23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- 淨重：0.42 kg
- 皮重：1.32 kg

便利

- 配戴方式：耳鉤

內紙箱

- 長度：18.2 cm
- 包裝數：3
- 寬度：8.6 cm
- 高度：11 cm
- 淨重：0.0525 kg
- 總重：0.1782 kg
- 皮重：0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

包裝尺寸

- 高度：17 cm
- 包裝類型：塑膠盒
- 貨架放置類型：兩用
- 寬度：9.5 cm
- 深度：2.6 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 69 51613 99170 1
- 總重：0.0452 kg
- 淨重：0.0175 kg
- 皮重：0.0277 kg

設計

- 色彩：黑色

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 3.5 公分 *1.8 公分 *6.1 公分
- 重量：0.0175 kg

焦點

27 公釐喇叭驅動器

27 公釐喇叭驅動器大小適中，兼顧舒適配戴感與清晰強勁音效，帶來不失真的聽覺享受。

低音節奏通風口

低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異，帶來深沉渾厚的低音。

舒適耳墊

飛利浦耳機的耳墊採用獨特造型及高級材質，確保緊密貼合，提供理想的舒適體驗。此外耳墊還能防止漏音，提昇低音效果，耳墊的特殊造型可緊密貼合人類耳部輪廓。

貼面設計耳掛

耳掛在您移動時仍然緊貼耳背，保持耳機舒適不移位，音效更強勁。這個部份為緊貼耳背，讓耳機固定在您的耳朵上。

釹磁石

釹是製造強大磁場的最佳原料，可使語音線圈的靈敏度更高，低音反應更好，並提升整體音質。

非對稱纜線系統

這個簡單但極為有效的解決方法將纜線置於您的頸部後方，而不是於下巴下方。

1.2 公尺纜線

配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

