

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD

HDMI 1080p

HTS3164



Απλά υπέροχος ήχος

με HDMI 1080p

Με surround ήχο υψηλής ποιότητας και κλιμάκωση HDMI 1080p, αυτό το σύστημα παρέχει έξοχη ψυχαγωγία στο σπίτι. Η αναπαραγωγή από μονάδες USB, φορητά media player και σχεδόν όλα τα είδη δίσκων εξασφαλίζει απλή απόλαυση ταινιών και μουσικής.

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή WMV, DivX, WMA, MP3 και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση

- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- Υποδοχές Easy-fit™ με χρωματική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρους εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φoρμά

μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Τα DTS και οι αποκωδικοποιητές Dolby Digital εξαλείφουν την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την παροχή εμπειρίας surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φoρμά μέσω θέλετε - WMV, DivX, MP3 ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Υποδοχές Easy-fit™

Οι χρωματιστές υποδοχές παρέχουν μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση για τη σύνδεση των ηχείων και του υπογούφερ με την κεντρική μονάδα του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας, συνδέοντας τις υποδοχές με την αντίστοιχη διασύνδεση στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

Ψ/A μετατροπέας εικόνας 12-bit/108Mhz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.



Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 εκ.
- Βάρος: 0 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 44,6 x 41,7 x 37,8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 10,5 κ.
- Μικτό βάρος: 12,096 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,596 κ.
- EAN: 87 12581 38899 7
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 44,6 x 37,8 x 41,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 10,5 κ.
- Μικτό βάρος: 12,096 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,596 κ.
- EAN: 87 12581 38899 7
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12bit, 108MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p)

Ήχος

- Συνολική ισχύς (RMS): 300 W
- Ισχύς (RMS): 4x37,5W + 2x75W
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 180-14000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Παιχνίδι, Λάουντζ, Ροκ, Σπορ
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/-RW, DVD-R/-RW

- RW, CD-R/RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αρ. προεπιλεγμένων καναλιών ήχου: 40
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Είσοδος AUX, Κεραία FM, Scart, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 230 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική θωράκιση
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 8 ohm
- Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45-150 Hz

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο scart, Κεραία FM, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 332 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 2,8 κ.
- Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου (Π x Υ x Β): 103 x 203 x 71 χιλ.
- Βάρος ηχείου Surround: 0,45 κ.
- Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 244 x 105 x 74 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,78 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 123 x 310 x 369 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,85 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 446 x 417 x 378 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 12 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.0.13

12 NC: 8670 000 36279
EAN: 87 12581 38899 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com