



Philips  
CD Soundmachine  
dinamikus  
mélyhangkiemeléssel

- MP3
- USB

AZ1816

## Digitális zenei anyagok lejátszása közvetlenül USB-n keresztül

A keskeny, hordozható AZ1816 készülékkel fejhallgató nélkül élvezheti a hordozható zenelejátszón tárolt kedvenc MP3 és WMA zenegyűjteményét.

### **A hallgatás páratlan élménye**

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása
- FM/MW sztereó rádió

### **Tiszta és részletgazdag hangzás**

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

### **Egyszerű használat**

- CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
- Többfunkciós LCD kijelző

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Hanglejátszás

- Betöltő típus: Felső rész
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Antenna: FM antenna

### Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,0 W
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró átmérő: 3"
- Hangerőszabályzó: forgó

### Csatlakoztathatóság

- USB: USB-gazdaport

### Kényelem

- Display Digits: 3
- Kijelző típusa: LCD

### Tápkapcsoló

- Akkumulátor típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 6

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

### Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 377 x 200 x 262 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 330 x 159 x 230 mm
- Tömeg: 1,8 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 2,5 kg

## Fénypontok

### USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátjaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

### MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás

Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét lehetővé tevő, legelterjedtebb szabványos hangtömörítési formátummá vált. A Windows Media Audio (WMA) erősen tömörített digitális audioformátum, amely nagyszerű hangot biztosít a zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene tárolására is alkalmas.

### Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717  
EAN: 87 10895 97270 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)