



Philips
Auriculares inalámbricos
para TV

Auriculares inalámbricos para TV
Dispositivo de protección
Bluetooth
Baja latencia
18 horas de reproducción



TAH6206BK

Sonido excelente en el TV y en las llamadas de conferencia.

Tanto si prefieres relajarte con tu programa favorito como si trabajas desde casa, estos auriculares supraaurales inalámbricos para TV te permiten disfrutar de cualquier sonido a la perfección con gran calidad y sin latencia, ya sea un sutil susurro, escenas de acción frenética o llamadas de conferencia nítidas.

Escúchalo todo

- Cada película, cada espectáculo: escucha sin molestar a los demás
- Sonido nítido con graves increíbles. Altavoces de neodimio de 40 mm
- Ajuste sobre la oreja. Gran aislamiento del ruido pasivo
- Sincronización perfecta de diálogos. Dispositivo de protección Bluetooth de baja latencia

Comodidad prolongada para escuchar

- Ligeros y cómodos
- 18 horas de reproducción con una carga completa*
- Tiempo de carga de 2 horas. Cárgalos durante 15 minutos, consigues una hora adicional

Facilidad de uso

- Se configura en segundos
- Funciona con cualquier televisor con salida para auriculares y toma USB.

PHILIPS

Auriculares inalámbricos para TV

Auriculares inalámbricos para TV Dispositivo de protección Bluetooth, Baja latencia, 18 horas de reproducción

Destacados

Sonido siempre nítido



Los altavoces de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen un sonido claro y brillante con unos graves fantásticos, perfectos para todo lo que te gusta ver. Las almohadillas de tamaño completo se ajustan sobre la oreja para proporcionar un excelente aislamiento del ruido pasivo. No te perderás ningún diálogo y tampoco molestarás a los demás.

Dispositivo de protección Bluetooth



La conexión Bluetooth extremadamente estable y de baja latencia te garantiza no tener

los problemas de sincronización que se pueden producir al ver la televisión con auriculares inalámbricos. Oirás los efectos de sonido y los diálogos en perfecta sincronización con lo que ocurre en pantalla. Cuando lo utilices por primera vez, simplemente presiona el dispositivo de protección para emparejarlo.

Ligeros y cómodos



El diseño ligero es muy cómodo, ideal si vas a ver una serie de noche y no quieres molestar a los vecinos. La banda de sujeción y las almohadillas acolchadas son ajustables, lo que te ayuda a encontrar fácilmente el mejor ajuste para ti.

TAH6206BK/00

Se configura en segundos



Solo tienes que conectar el cable que se incluye de 3,5 mm a la toma para auriculares del televisor y conectar el dispositivo de protección al otro extremo del cable. A continuación, conecta el dispositivo de protección a la toma USB del televisor. Para conectarte al PC, conecta el dispositivo de protección a la toma USB y configura el sonido según corresponda.

18 horas de reproducción*

Gracias a las 18 horas de reproducción, no te perderás ni un momento de la acción. La carga completa tarda 2 horas con el cable USB-C incluido y, si se está agotando la energía, una carga rápida de 15 minutos te proporciona una hora adicional. Perfecto para un episodio más.

Auriculares inalámbricos para TV

Auriculares inalámbricos para TV Dispositivo de protección Bluetooth, Baja latencia, 18 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 24 ohmios
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 118 dB (1000 Hz)
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Tipo de altavoz: Dinámico

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 micrófonos

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,1
- Códec compatible: SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Sin cables
- Cable extraíble
- Conexión multipunto

Cómodas funciones

- Tipo de controles: Botón
- Desconexión automática
- Control de volumen

Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 18 hora
- Tiempo de conversación: 20 horas*
- Tipo de pilas (auriculares): Iones de litio (integrada)
- Capacidad de las pilas (auriculares): 750 mAh
- Tiempo de carga: 2 hora
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 1 hora
- Duración de la batería en espera: 150 horas
- Número de pilas: 1 ud.

- Peso de la batería (total): 13,5 g
- Recargable

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Cable de audio: Cable estéreo de 3,5 mm y 1,5 m
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluidos: Dispositivo USB
- Otros: 2 almohadillas adicionales
- Guía de inicio rápido

Caja exterior

- Unidades por caja: 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso bruto: 2,271 kg
- Peso neto: 0,819 kg
- Peso tara: 1,452 kg
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Caja
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24 x 31,3 x 10 cm
- Peso bruto: 0,607 kg
- Peso neto: 0,273 kg
- Peso tara: 0,334 kg
- EAN: 48 95229 11774 7

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 19 x 20 x 8 cm
- Peso: 0,205 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Fecha de emisión
2022-07-07

Versión: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.